PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Obsługa wózka widłowego
Model: NL-015

Wózek służy do przenoszenia ciężkiego towaru na paletach. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Wózek może być użytkowany tylko przez osoby, które przeszły szkolenie BHP.

Uwaga: wózka nie wolno używać do celów innych niż przewidziane przez producenta. Nie stosować wózka w warunkach deszczu, śniegu, lodu, na mokrej powierzchni, w pobliżu źródeł ciepła, w strefach zagrożonych wybuchem lub w środowisku o dużej wilgotności. Nie przeciążać wózka ponad dopuszczalny udźwig. Nie stawać pod uniesionymi widłami ani pod ładunkiem. Nie przewozić ludzi na wózku ani na ładunku. Nie pozostawiać wózka z uniesionym ładunkiem bez nadzoru. Nie modyfikować konstrukcji wózka bez zgody producenta.

1. Budowa wózka

1.1. Elementy konstrukcyjne

Nr	Element	Opis
1	Rączka	Sterowanie kierunkiem jazdy
2	Dźwignia	Podnoszenie i opuszczanie wideł
3	Pedał	Uruchamianie pompy hydraulicznej
4	Widły	Nośne ramiona do palety
5	Koła skrętne	Przednie koła kierunkowe
6	Koła jezdne	Tylne koła napędowe

1.2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Udźwig znamionowy	1500 kg
Wysokość podnoszenia	115 mm
Długość wideł	1150 mm
Szerokość wideł	540 mm
Masa własna	68 kg
Wymiary całkowite (D × S × W)	1600 × 540 × 1200 mm

2. Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan techniczny wózka. Upewnij się, że widły są prawidłowo zamocowane i nie wykazują pęknięć ani deformacji. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku. Upewnij się, że droga jazdy jest wolna od przeszkód. Sprawdź działanie hamulca i układu kierowniczego. Nie rozpoczynaj pracy, jeśli wózek wykazuje nieprawidłowości.

3. Zasady bezpiecznej pracy

Przed podniesieniem ładunku upewnij się, że jego masa nie przekracza udźwigu znamionowego wózka. Wsuń widły pod paletę do oporu, równomiernie rozkładając ładunek. Podnoś ładunek tylko na niewielką wysokość podczas jazdy. Jedź z ładunkiem cofniętym, widłami skierowanymi do dołu. Nie skręcaj gwałtownie przy dużej prędkości. Zachowaj bezpieczną odległość od innych pojazdów i pieszych. Nie przewożonego ładunku nie pozostawiaj na uniesionych widłach.

4. Konserwacja i przechowywanie

Regularnie smaruj punkty obrotowe i przeguby zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzaj poziom oleju hydraulicznego i uzupełniaj go w razie potrzeby. Usuwaj uszkodzone elementy niezwłocznie i nie używaj wózka do czasu naprawy. Przechowuj wózek w suchym, zamkniętym pomieszczeniu, z widłami opuszczonymi do dołu. Chroń wózek przed dziećmi i osobami nieuprawnionymi.

5. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Widły nie podnoszą się	Za mało oleju	Uzupełnić olej hydrauliczny
Wyciek oleju	Uszkodzone uszczelnienie	Wymienić uszczelnienie
Trudne skręcanie	Zanieczyszczone koła	Oczyścić koła
Wózek nie jedzie	Zablokowane koła	Usunąć przeszkodę

6. Utylizacja

Zużyty wózek należy przekazać do punktu zbiórki złomu lub autoryzowanego serwisu. Olej hydrauliczny należy oddać do punktu zbiórki olejów odpadowych. Nie wyrzucać elementów metalowych do pojemników na odpady komunalne.

GB

INSTRUCTION MANUAL
SAFETY PAYMENTS
Model: NL-015

Safety footwear must be worn when using the machine. Before first use, check that the machine is not damaged and is in good working order. Do not exceed the maximum load capacity. Keep hands and feet away from moving parts. Do not operate the machine on slopes steeper than 10°. Never lift people using the forks. Switch off the engine before refuelling. Do not smoke near the machine. Keep the operating area clear of obstacles and bystanders. Lower the forks to the ground when parking. Do not modify the machine without the manufacturer's written consent.

1. Machine construction

1.1. Main components

No.	Component	Description
1	Handle	Steering control
2	Lever	Raising and lowering the forks
3	Pedal	Activating the hydraulic pump
4	Forks	Load-bearing arms for the pallet
5	Steering wheels	Front steering wheels
6	Drive wheels	Rear drive wheels

1.2. Technical data

Parameter	Value
Rated load capacity	1500 kg
Lifting height	115 mm
Fork length	1150 mm
Fork width	540 mm
Dead weight	68 kg
Overall dimensions (L × W × H)	1600 × 540 × 1200 mm

2. Preparation for work

Before starting work, check the technical condition of the machine. Make sure the forks are correctly mounted and show no cracks or deformation. Check the hydraulic oil level in the reservoir and top up if necessary. Make sure the travel path is free of obstacles. Check the operation of the brake and steering system. Do not start work if the machine shows any irregularities.

3. Safe operating rules

Before lifting a load, make sure its mass does not exceed the rated load capacity of the machine. Slide the forks under the pallet as far as they will go, distributing the load evenly. Lift the load only to a low height when travelling. Travel with the load retracted, forks pointing downwards. Do not turn sharply at high speed. Maintain a safe distance from other vehicles and pedestrians. Do not leave the load on raised forks unattended.

4. Maintenance and storage

Regularly grease pivot points and joints in accordance with the manufacturer's recommendations. Check the hydraulic oil level and top up as needed. Remove damaged components immediately and do not use the machine until repaired. Store the machine in a dry, enclosed room, with the forks lowered to the ground. Keep the machine out of the reach of children and unauthorised persons.

5. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Forks will not lift	Insufficient oil	Top up hydraulic oil
Oil leak	Damaged seal	Replace the seal
Difficult steering	Dirty wheels	Clean the wheels
Machine will not move	Locked wheels	Remove the obstruction

6. Disposal

Dispose of the worn machine at a scrap collection point or authorised service centre. Hand hydraulic oil over to a waste oil collection point. Do not dispose of metal components in household waste containers.

UA

ІНСТРУКЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВІЗКА
Модель NL-015

Візок призначений для підйому та переміщення вантажів на піддонах. Перед експлуатацією уважно ознайомтеся з цією інструкцією. Працювати на візку дозволяється лише особам, які пройшли інструктаж з техніки безпеки. Не перевищуйте максимальну вантажопідйомність. Не піднімайте людей на вилах. Не працюйте на візку на ухилах більше 10°. Не залишайте піднятий вантаж без нагляду. Не курити поблизу візка. Не вносьте конструктивні зміни без дозволу виробника.

1. Будова візка

1.1. Основні елементи

№	Елемент	Опис
1	Ручка	Керування напрямом руху
2	Важіль	Підйом і опускання вил
3	Педаль	Привід гідравлічного насоса
4	Вила	Несучі рами для піддона
5	Керовані колеса	Передні керовані колеса
6	Ведучі колеса	Задні ведучі колеса

1.2. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Вантажопідйомність	1500 кг
Висота підйому	115 мм
Довжина вил	1150 мм
Ширина вил	540 мм
Власна маса	68 кг
Габаритні розміри (Д × Ш × В)	1600 × 540 × 1200 мм

2. Підготовка до роботи

Перед початком роботи перевірте технічний стан візка. Переконайтеся, що вила правильно закріплені та не мають тріщин або деформацій. Перевірте рівень гідравлічної олії в баку. Переконайтеся, що шлях руху вільний від перешкод. Перевірте роботу гальма та рульового управління. Не починайте роботу, якщо візок має будь-які несправності.

3. Правила безпечної роботи

Перед підйомом вантажу переконайтеся, що його маса не перевищує вантажопідйомність візка. Підведіть вила під піддон до упору, рівномірно розподіляючи вантаж. Піднімайте вантаж лише на невелику висоту під час руху. Рухайтеся з вантажем, відведеним назад, вилами спрямованими вниз. Не робіть різких поворотів на високій швидкості. Зберігайте безпечну відстань від інших транспортних засобів і пішоходів. Не залишайте вантаж на піднятих вилах без нагляду.

4. Обслуговування та зберігання

Регулярно змащуйте точки обертання та шарніри відповідно до рекомендацій виробника. Перевіряйте рівень гідравлічної олії та доливайте її за потреби. Негайно видаляйте пошкоджені елементи та не використовуйте візок до ремонту. Зберігайте візок у сухому, закритому приміщенні, з вилами опущеними вниз. Тримайте візок подалі від дітей та сторонніх осіб.

5. Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
Вила не піднімаються	Недостатньо олії	Долити гідравлічну олію
Витік олії	Пошкоджене ущільнення	Замінити ущільнення
Важке керування	Забруднені колеса	Очистити колеса
Візок не рухається	Заблоковані колеса	Усунути перешкоду

6. Утилізація

Зношений візок здайте до пункту збору металобрухту або авторизованого сервісу. Гідравлічну олію передайте до пункту збору відпрацьованих олив. Не викидайте металеві елементи в контейнери для побутових відходів.

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ECHIPAMENTE DE SIGURANȚĂ
Model: NL-015

Transpalet destinat ridicării și deplasării paletizate. Înainte de prima utilizare, verificați ca mașina să nu fie deteriorată și să funcționeze corect. Nu depășiți sarcina maximă admisă. Țineți mâinile și picioarele departe de părțile în mișcare. Nu folosiți mașina pe pante mai mari de 10°. Nu ridicați niciodată persoane cu furcile. Opriți motorul înainte de alimentare. Nu fumați în apropierea mașinii. Mențineți zona de lucru liberă de obstacole și de persoane. Coborâți furcile la sol când parcați. Nu modificați mașina fără acordul scris al producătorului.

1. Construcția mașinii

1.1. Componente principale

Nr.	Componentă	Descriere
1	Mâner	Comandă direcție
2	Pârghie	Ridicare și coborâre furci
3	Pedală	Acționare pompă hidraulică
4	Furci	Brațe portante pentru palet
5	Roți direcționale	Roți față
6	Roți motoare	Roți spate

1.2. Date tehnice

Parametru	Valoare
Sarcină nominală	1500 kg
Înălțime de ridicare	115 mm
Lungime furci	1150 mm
Lățime furci	540 mm
Masă proprie	68 kg
Dimensiuni de gabarit (L × l × H)	1600 × 540 × 1200 mm

2. Pregătirea pentru lucru

Înainte de începerea lucrului, verificați starea tehnică a mașinii. Asigurați-vă că furcile sunt montate corect și nu prezintă fisuri sau deformări. Verificați nivelul uleiului hidraulic în rezervor și completați dacă este necesar. Asigurați-vă că drumul de deplasare este liber de obstacole. Verificați funcționarea frânei și a direcției. Nu începeți lucrul dacă mașina prezintă orice neregularități.

3. Reguli de lucru în siguranță

Înainte de ridicarea sarcinii, asigurați-vă că masa acesteia nu depășește sarcina nominală a mașinii. Introduceți furcile sub palet până la capăt, distribuind sarcina uniform. Ridicați sarcina doar la înălțime mică în timpul deplasării. Deplasați-vă cu sarcina retrasă, furcile orientate în jos. Nu efectuați viraje bruște la viteză mare. Păstrați o distanță de siguranță față de alte vehicule și pietoni. Nu lăsați sarcina pe furci ridicate fără supraveghere.

4. Întreținere și depozitare

Ungeți regulat punctele de pivotare și articulațiile conform recomandărilor producătorului. Verificați nivelul uleiului hidraulic și completați când este necesar. Înlăturați imediat componentele deteriorate și nu folosiți mașina până la reparare. Depozitați mașina într-o încăpere uscată, închisă, cu furcile coborâte la sol. Păstrați mașina departe de copii și persoane neautorizate.

5. Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Furcile nu se ridică	Ulei insuficient	Completați uleiul hidraulic
Scurgere de ulei	Garnitură deteriorată	Înlocuiți garnitura
Direcție dificilă	Roți murdare	Curățați roțile
Mașina nu se deplasează	Roți blocate	Îndepărtați obstacolul

6. Reciclare

Predați mașina uzată la un punct de colectare a fierului vechi sau la un service autorizat. Predați uleiul hidraulic la un punct de colectare a uleiurilor uzate. Nu aruncați componentele metalice în containerele pentru deșeuri menajere.

LT

NAUDOJIMO VADOVAS
Krovinių vežimėlio naudojimas
Modelis NL-015

Vežimėlis skirtas sunkiems kroviniams ant padėklų pervežti. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą. Vežimėlį gali naudoti tik asmenys, išklausę saugos darbe instruktažą. Nenaudokite vežimėlio, jei jis sugedęs ar pastebėjote pažeidimų. Nekraukite daugiau nei leidžiama didžiausia apkrova. Nestovėkite po pakeltais šakėmis ar kroviniu. Nevežkite žmonių ant vežimėlio ar krovinio. Nepalikite pakelto krovinio be priežiūros. Nekeiskite vežimėlio konstrukcijos be gamintojo sutikimo.

1. Vežimėlio sandara

1.1. Pagrindiniai elementai

Nr.	Elementas	Aprašymas
1	Rankena	Važiavimo krypties valdymas
2	Svirtis	Šakių kėlimas ir leidimas
3	Pedalas	Hidraulinio siurblio paleidimas
4	Šakės	Nešančios padėklo rankos
5	Vairuojami ratai	Priekiniai vairuojami ratai
6	Varantieji ratai	Galiniai varantieji ratai

1.2. Techniniai duomenys

Parametras	Reikšmė
Nominalus krovumas	1500 kg
Kėlimo aukštis	115 mm
Šakių ilgis	1150 mm
Šakių plotis	540 mm
Tuščios masė	68 kg
Bendrieji matmenys (I × P × A)	1600 × 540 × 1200 mm

2. Paruošimas darbui

Prieš pradėdami darbą, patikrinkite techninę vežimėlio būklę. Įsitikinkite, kad šakės tinkamai pritvirtintos ir neturi įtrūkimų ar deformacijų. Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį rezervuare. Įsitikinkite, kad važiavimo kelias laisvas nuo kliūčių. Patikrinkite stabdžio ir vairavimo sistemos veikimą. Nepradėkite darbo, jei vežimėlis turi bet kokių gedimų.

3. Saugaus darbo taisyklės

Prieš kraunant įsitikinkite, kad krovinio masė neviršija vežimėlio nominalaus krovumo. Įstumkite šakes po padėklu iki galo, tolygiai paskirstydami krovinį. Kelkite krovinį tik nedideliu aukščiu važiuodami. Važiuokite su krovinys atitrauktomis šakėmis, nukreiptomis žemyn. Nevažiuokite staigiai posūkiais dideliu greičiu. Laikykitės saugaus atstumo nuo kitų transporto priemonių ir pėsčiųjų. Nepalikite krovinio pakeltose šakėse be priežiūros.

4. Priežiūra ir laikymas

Reguliariai tepkite sukimosi taškus ir sąnarius pagal gamintojo rekomendacijas. Tikrinkite hidraulinės alyvos lygį ir papildykite, kai reikia. Nedelsdami pašalinkite pažeistus komponentus ir nenaudokite vežimėlio iki remonto. Laikykite vežimėlį sausoje, uždaroje patalpoje, su šakėmis nuleistomis iki žemės. Laikykite vežimėlį vaikams ir neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.

5. Gedimų šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Šakės nekyla	Per mažai alyvos	Papildyti hidraulinės alyvos
Alyvos nuotėkis	Pažeistas sandarinimas	Pakeisti sandarinimą
Sunku vairuoti	Purvini ratai	Nuvalyti ratus
Vežimėlis nejuda	Užblokuoti ratai	Pašalinti kliūtį

6. Utilizavimas

Nusidėvėjusį vežimėlį perduokite metalo laužo surinkimo punktui arba įgaliotajam servisui. Hidraulinę alyvą atiduokite atliekų alyvų surinkimo punktui. Metalinių komponentų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius.

FR

MODE D'EMPLOI
Chariot à fourche
MODÈLE NL-015

Le chariot est destiné au transport de charges lourdes sur palettes. Avant toute utilisation, lisez attentivement ce mode d'emploi. Le chariot ne doit être utilisé que par des personnes ayant suivi une formation à la sécurité. Ne dépassez pas la charge maximale admissible. Ne soulevez jamais de personnes avec les fourches. Ne travaillez pas sur des pentes supérieures à 10°. Ne laissez pas une charge soulevée sans surveillance. Ne fumez pas à proximité du chariot. Ne modifiez pas la construction du chariot sans l'accord du fabricant.

1. Structure du chariot

1.1. Éléments principaux

N°	Élément	Description
1	Poignée	Commande de direction
2	Levier	Levage et abaissement des fourches
3	Pédale	Actionnement de la pompe hydraulique
4	Fourches	Bras porteurs pour palette
5	Roues directrices	Roues avant directrices
6	Roues motrices	Roues arrière motrices

1.2. Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Charge nominale	1500 kg
Hauteur de levage	115 mm
Longueur des fourches	1150 mm
Largeur des fourches	540 mm
Masse à vide	68 kg
Dimensions hors tout (L × l × H)	1600 × 540 × 1200 mm

2. Préparation au travail

Avant de commencer le travail, vérifiez l'état technique du chariot. Assurez-vous que les fourches sont correctement fixées et ne présentent ni fissures ni déformations. Contrôlez le niveau d'huile hydraulique dans le réservoir. Assurez-vous que la voie de déplacement est dégagée de tout obstacle. Vérifiez le fonctionnement du frein et de la direction. Ne commencez pas le travail si le chariot présente des anomalies.

3. Règles de travail en sécurité

Avant de soulever la charge, assurez-vous que sa masse ne dépasse pas la charge nominale du chariot. Introduisez les fourches sous la palette jusqu'au fond, en répartissant la charge uniformément. Soulevez la charge à faible hauteur pendant le déplacement. Déplacez-vous avec la charge reculée, fourches dirigées vers le bas. Ne tournez pas brusquement à grande vitesse. Maintenez une distance de sécurité par rapport aux autres véhicules et aux piétons. Ne laissez pas la charge sur les fourches levées sans surveillance.

4. Entretien et stockage

Graissez régulièrement les points de pivotement et les articulations conformément aux recommandations du fabricant. Vérifiez le niveau d'huile hydraulique et complétez si nécessaire. Retirez immédiatement les composants endommagés et n'utilisez pas le chariot avant réparation. Stockez le chariot dans un local sec et fermé, fourches abaissées au sol. Tenez le chariot hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

5. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Les fourches ne se lèvent pas	Huile insuffisante	Compléter l'huile hydraulique
Fuite d'huile	Joint endommagé	Remplacer le joint
Direction difficile	Roues encrassées	Nettoyer les roues
Le chariot ne se déplace pas	Roues bloquées	Retirer l'obstacle

6. Mise au rebut

Déposez le chariot usagé à un point de collecte de ferraille ou dans un service agréé. Remettez l'huile hydraulique à un point de collecte des huiles usagées. Ne jetez pas les composants métalliques dans les conteneurs à déchets ménagers.

DE

BEDIENUNGSANWEISUNG
Sicherheitsausrüstung
MODELL NL-015

Der Hubwagen ist für den Transport von Lasten auf Paletten bestimmt. Vor der Inbetriebnahme sind die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen. Der Hubwagen darf nur von unterwiesenen Personen bedient werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Niemals Personen auf den Gabeln befördern. Nicht an Steigungen über 10° arbeiten. Unter angehobenen Lasten nicht aufhalten. Nicht in der Nähe des Hubwagens rauchen. Keine Veränderungen am Hubwagen ohne Genehmigung des Herstellers vornehmen.

1. Aufbau des Hubwagens

1.1. Hauptbestandteile

Nr.	Bauteil	Beschreibung
1	Griff	Lenkung
2	Hebel	Heben und Senken der Gabeln
3	Pedal	Betätigung der Hydraulikpumpe
4	Gabeln	Tragarme für die Palette
5	Lenkräder	Vordere Lenkräder
6	Antriebsräder	Hintere Antriebsräder

1.2. Technische Daten

Parameter	Wert
Nennlast	1500 kg
Hubhöhe	115 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
Eigengewicht	68 kg
Gesamtabmessungen (L × B × H)	1600 × 540 × 1200 mm

2. Vorbereitung zur Arbeit

Vor Arbeitsbeginn den technischen Zustand des Hubwagens prüfen. Sicherstellen, dass die Gabeln ordnungsgemäß befestigt sind und keine Risse oder Verformungen aufweisen. Den Füllstand des Hydrauliköls im Behälter kontrollieren und bei Bedarf auffüllen. Sicherstellen, dass der Fahrweg frei von Hindernissen ist. Die Funktion der Bremse und der Lenkung prüfen. Die Arbeit nicht aufnehmen, wenn der Hubwagen Mängel aufweist.

3. Regeln für sicheres Arbeiten

Vor dem Anheben der Last sicherstellen, dass deren Masse die Nennlast des Hubwagens nicht überschreitet. Die Gabeln bis zum Anschlag unter die Palette schieben und die Last gleichmäßig verteilen. Die Last beim Fahren nur in geringer Höhe anheben. Mit zurückgezogener Last fahren, Gabeln nach unten gerichtet. Nicht mit hoher Geschwindigkeit scharf lenken. Einen sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen und Fußgängern einhalten. Die Last nicht unbeaufsichtigt auf angehobenen Gabeln lassen.

4. Wartung und Lagerung

Drehpunkte und Gelenke gemäß den Herstellerempfehlungen regelmäßig schmieren. Den Füllstand des Hydrauliköls prüfen und bei Bedarf auffüllen. Beschädigte Bauteile sofort entfernen und den Hubwagen bis zur Reparatur nicht verwenden. Den Hubwagen in einem trockenen, geschlossenen Raum mit abgesenkten Gabeln lagern. Den Hubwagen für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich aufbewahren.

5. Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gabeln heben sich nicht	Zu wenig Öl	Hydrauliköl auffüllen
Ölaustritt	Beschädigte Dichtung	Dichtung ersetzen
Schwergängige Lenkung	Verschmutzte Räder	Räder reinigen
Hubwagen fährt nicht	Blockierte Räder	Hindernis entfernen

6. Entsorgung

Den verschlissenen Hubwagen einem Schrottsammelpunkt oder einer autorisierten Werkstatt übergeben. Das Hydrauliköl einem Altölsammelpunkt übergeben. Metallische Bauteile nicht in Behälter für Hausmüll werfen.

NO

BRUKSANVISNING
Sikkerhetsutstyr
MODELL NL-015

Truckvognen er beregnet på transport av tunge laster på paller. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Truckvognen skal kun betjenes av personer som har gjennomgått opplæring i sikkerhet på arbeidsplassen. Ikke overskrid maksimal bæreevne. Ikke løft personer med gaffelen. Ikke arbeid på skråninger brattere enn 10°. Ikke stå under løftet last. Ikke røyk i nærheten av truckvognen. Ikke gjør konstruksjonsendringer uten produsentens skriftlige samtykke.

1. Truckvognens oppbygning

1.1. Hovedkomponenter

Nr.	Komponent	Beskrivelse
1	Håndtak	Styring
2	Spak	Løfting og senking av gaffelen
3	Pedal	Aktivering av hydraulikkpumpen
4	Gaffel	Bærearmer for pallen
5	Styrehjul	Fremre styrehjul
6	Drivhjul	Bakre drivhjul

1.2. Tekniske data

Parameter	Verdi
Nominell bæreevne	1500 kg
Løftehøyde	115 mm
Gaffellengde	1150 mm
Gaffelbredde	540 mm
Egenvekt	68 kg
Totale mål (L × B × H)	1600 × 540 × 1200 mm

2. Klargjøring til arbeid

Før arbeidet starter, kontroller truckvognens tekniske tilstand. Forsikre deg om at gaffelen er riktig montert og ikke har sprekker eller deformasjoner. Kontroller nivået av hydraulikkolje i beholderen og etterfyll om nødvendig. Forsikre deg om at kjøreveien er fri for hindre. Kontroller at bremsen og styringen fungerer. Ikke start arbeidet hvis truckvognen har feil.

3. Regler for sikkert arbeid

Før du løfter lasten, forsikre deg om at massen ikke overskrider truckvognens nominelle bæreevne. Skyv gaffelen helt inn under pallen og fordel lasten jevnt. Løft lasten bare lavt under kjøring. Kjør med lasten trukket tilbake, gaffelen rettet nedover. Ikke sving brått i høy hastighet. Hold sikker avstand til andre kjøretøy og fotgjengere. Ikke la lasten stå uten oppsyn på hevet gaffel.

4. Vedlikehold og oppbevaring

Smør dreiepunkter og ledd regelmessig i henhold til produsentens anbefalinger. Kontroller nivået av hydraulikkolje og etterfyll ved behov. Fjern skadede komponenter umiddelbart og ikke bruk truckvognen før den er reparert. Oppbevar truckvognen i et tørt, lukket rom med gaffelen senket til bakken. Oppbevar truckvognen utilgjengelig for barn og uvedkommende.

5. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Gaffelen løfter ikke	For lite olje	Etterfyll hydraulikkolje
Oljelekkasje	Skadet pakning	Skift pakning
Tung styring	Skitne hjul	Rengjør hjulene
Truckvognen kjører ikke	Blokkerte hjul	Fjern hinderet

6. Avhending

Lever den utslitte truckvognen til et skrapmottak eller et autorisert verksted. Lever hydraulikkolje til et mottak for brukt olje. Ikke kast metallkomponenter i husholdningsavfallsbeholdere.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
VOZÍKA NA PALETY
MODEL NL-015

Bezpečnostná obuv je povinná počas používania stroja. Pred prvým použitím skontrolujte, či stroj nie je poškodený a či funguje správne. Nepresahujte maximálnu nosnosť. Držte ruky a nohy mimo pohyblivých častí. Nepoužívajte stroj na svahoch strmších ako 10°. Nikdy nezdvíhajte ľudí vidlicami. Pred tankovaním vypnite motor. Nefajčite v blízkosti stroja. Udržujte pracovný priestor bez prekážok a okoloidúcich. Pri parkovaní spustite vidlice na zem. Nevykonávajte úpravy stroja bez písomného súhlasu výrobcu.

1. Konštrukcia stroja

1.1. Hlavné komponenty

Č.	Komponent	Popis
1	Rukoväť	Riadenie smeru jazdy
2	Páka	Zdvíhanie a spúšťanie vidlíc
3	Pedál	Ovládanie hydraulického čerpadla
4	Vidlice	Nosné ramená pre paletu
5	Riadiace kolesá	Predné riadiace kolesá
6	Hnacie kolesá	Zadné hnacie kolesá

1.2. Technické údaje

Parameter	Hodnota
Menovitá nosnosť	1500 kg
Výška zdvihu	115 mm
Dĺžka vidlíc	1150 mm
Šírka vidlíc	540 mm
Vlastná hmotnosť	68 kg
Celkové rozmery (D × Š × V)	1600 × 540 × 1200 mm

2. Príprava na prácu

Pred začatím práce skontrolujte technický stav stroja. Uistite sa, že vidlice sú správne upevnené a nevykazujú praskliny ani deformácie. Skontrolujte hladinu hydraulického oleja v nádrži. Uistite sa, že cesta jazdy je bez prekážok. Skontrolujte funkčnosť brzdy a riadenia. Nezačínajte pracovať, ak stroj vykazuje akékoľvek nezrovnalosti.

3. Pravidlá bezpečnej obsluhy

Pred zdvihnutím nákladu sa uistite, že jeho hmotnosť nepresahuje menovitú nosnosť stroja. Zasuňte vidlice pod paletu až na doraz, rovnomerne rozložte náklad. Zdvihnite náklad len do nízkej výšky počas jazdy. Jazdite s nákladom zasunutým dozadu, vidlicami nasmerovanými nadol. Nevykonávajte ostré zákruty pri vysokej rýchlosti. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od iných vozidiel a chodcov. Nenechávajte náklad na zdvihnutých vidliciach bez dozoru.

4. Údržba a uskladnenie

Pravidelne mažte otočné body a kĺby podľa odporúčaní výrobcu. Kontrolujte hladinu hydraulického oleja a v prípade potreby ju doplňte. Okamžite odstráňte poškodené komponenty a nepoužívajte stroj až do opravy. Uskladnite stroj v suchej, uzavretej miestnosti, s vidlicami spustenými na zem. Uchovávajte stroj mimo dosahu detí a neoprávnených osôb.

5. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vidlice sa nezdvíhajú	Nedostatok oleja	Doplniť hydraulický olej
Únik oleja	Poškodené tesnenie	Vymeniť tesnenie
Ťažké riadenie	Znečistené kolesá	Vyčistiť kolesá
Stroj sa nepohybuje	Zablokované kolesá	Odstrániť prekážku

6. Likvidácia

Opotrebovaný stroj odovzdajte do zberného dvora kovového šrotu alebo autorizovaného servisu. Hydraulický olej odovzdajte do zberného miesta pre použité oleje. Kovové komponenty nevyhadzujte do kontajnerov na komunálny odpad.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
VOZÍKA NA PALETY
MODEL NL-015

Bezpečnostná obuv je povinná počas používania stroja. Pred prvým použitím skontrolujte, či stroj nie je poškodený a či funguje správne. Nepresahujte maximálnu nosnosť. Držte ruky a nohy mimo pohyblivých častí. Nepoužívajte stroj na svahoch strmších ako 10°. Nikdy nezdvíhajte ľudí vidlicami. Pred tankovaním vypnite motor. Nefajčite v blízkosti stroja. Udržujte pracovný priestor bez prekážok a okoloidúcich. Pri parkovaní spustite vidlice na zem. Nevykonávajte úpravy stroja bez písomného súhlasu výrobcu.

1. Konštrukcia stroja

1.1. Hlavné komponenty

Č.	Komponent	Popis
1	Rukoväť	Riadenie smeru jazdy
2	Páka	Zdvíhanie a spúšťanie vidlíc
3	Pedál	Ovládanie hydraulického čerpadla
4	Vidlice	Nosné ramená pre paletu
5	Riadiace kolesá	Predné riadiace kolesá
6	Hnacie kolesá	Zadné hnacie kolesá

1.2. Technické údaje

Parameter	Hodnota
Menovitá nosnosť	1500 kg
Výška zdvihu	115 mm
Dĺžka vidlíc	1150 mm
Šírka vidlíc	540 mm
Vlastná hmotnosť	68 kg
Celkové rozmery (D × Š × V)	1600 × 540 × 1200 mm

2. Príprava na prácu

Pred začatím práce skontrolujte technický stav stroja. Uistite sa, že vidlice sú správne upevnené a nevykazujú praskliny ani deformácie. Skontrolujte hladinu hydraulického oleja v nádrži. Uistite sa, že cesta jazdy je bez prekážok. Skontrolujte funkčnosť brzdy a riadenia. Nezačínajte pracovať, ak stroj vykazuje akékoľvek nezrovnalosti.

3. Pravidlá bezpečnej obsluhy

Pred zdvihnutím nákladu sa uistite, že jeho hmotnosť nepresahuje menovitú nosnosť stroja. Zasuňte vidlice pod paletu až na doraz, rovnomerne rozložte náklad. Zdvihnite náklad len do nízkej výšky počas jazdy. Jazdite s nákladom zasunutým dozadu, vidlicami nasmerovanými nadol. Nevykonávajte ostré zákruty pri vysokej rýchlosti. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od iných vozidiel a chodcov. Nenechávajte náklad na zdvihnutých vidliciach bez dozoru.

4. Údržba a uskladnenie

Pravidelne mažte otočné body a kĺby podľa odporúčaní výrobcu. Kontrolujte hladinu hydraulického oleja a v prípade potreby ju doplňte. Okamžite odstráňte poškodené komponenty a nepoužívajte stroj až do opravy. Uskladnite stroj v suchej, uzavretej miestnosti, s vidlicami spustenými na zem. Uchovávajte stroj mimo dosahu detí a neoprávnených osôb.

5. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vidlice sa nezdvíhajú	Nedostatok oleja	Doplniť hydraulický olej
Únik oleja	Poškodené tesnenie	Vymeniť tesnenie
Ťažké riadenie	Znečistené kolesá	Vyčistiť kolesá
Stroj sa nepohybuje	Zablokované kolesá	Odstrániť prekážku

6. Likvidácia

Opotrebovaný stroj odovzdajte do zberného dvora kovového šrotu alebo autorizovaného servisu. Hydraulický olej odovzdajte do zberného miesta pre použité oleje. Kovové komponenty nevyhadzujte do kontajnerov na komunálny odpad.

SE

BRUKSANVISNING
Säkerhetsutrustning
MODELL NL-015

Truckvagnen är avsedd för transport av tunga laster på pallar. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WWW.NEO-TOOLS.COM

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on spełniał Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem produktu. Prosimy o zachowanie instrukcji na wypadek konieczności jej ponownego użycia.

1. Opis ogólny

Urządzenie służy do wydobywania wkładów olejowych z filtrów oleju. Wkład olejowy jest wyciągany przez otwór w górnej części filtra oleju. Urządzenie jest przeznaczone do użytku z filtrami oleju, których średnica zewnętrzna wynosi od 65 do 80 mm.

2. Dane techniczne

Napięcie zasilania	18 V DC
Prędkość obrotowa	0 - 1000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	2 Nm
Średnica zewnętrzna filtra oleju	65 - 80 mm
Waga	0,5 kg

3. Zawartość opakowania

Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wymienione poniżej elementy. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.

1. Wyciągacz do filtrów oleju
2. Adapter 3/8" x 3/8"
3. Instrukcja obsługi

4. Budowa

1. Wyciągacz do filtrów oleju
2. Adapter 3/8" x 3/8"

5. Przed użyciem

Sprawdź, czy wyciągacz do filtrów oleju nie jest uszkodzony. Nie używaj uszkodzonego wyciągacza do filtrów oleju.

6. Użytkowanie

1. Wyciągacz do filtrów oleju należy zamocować w wiertarce lub wkrętarce.
2. Wyciągacz do filtrów oleju należy wprowadzić do filtra oleju i wkręcić w wkład olejowy.
3. Wyciągnąć wkład olejowy z filtra oleju.

7. Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć akumulator z wiertarki/wkrętarki. Urządzenie należy czyścić regularnie przy użyciu miękkiej szmatki. Nie używać środków czyszczących, które mogą uszkodzić plastikowe części urządzenia.

8. Utylizacja

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać do pojemników na odpady komunalne. Należy je przekazać do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje o miejscach zbiórki można uzyskać u sprzedawcy lub w lokalnych władzach.

9. Gwarancja

Na urządzenie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, przeciążenia lub braku regularnej konserwacji.

10. Importer

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Polska

11. Deklaracja zgodności

Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.neo-tools.com

DE

ANLEITUNG

WWW.NEO-TOOLS.COM

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Wir hoffen, dass es Ihren Erwartungen entspricht. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts. Bitte bewahren Sie die Anleitung für den Fall auf, dass Sie sie erneut benutzen müssen.

1. Allgemeine Beschreibung

Das Gerät dient zum Herausziehen von Ölpatronen aus Ölfiltern. Die Ölpatrone wird durch die Öffnung im oberen Teil des Ölfilters herausgezogen. Das Gerät ist für Ölfilter mit einem Außendurchmesser von 65 bis 80 mm vorgesehen.

2. Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V DC
Drehzahl	0 - 1000 U/min
Maximales Drehmoment	2 Nm
Außendurchmesser des Ölfilters	65 - 80 mm
Gewicht	0,5 kg

3. Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob die Verpackung alle unten aufgeführten Elemente enthält. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln oder Beschädigungen an den Verkäufer.

1. Ölfilterabzieher
2. Adapter 3/8" x 3/8"
3. Bedienungsanleitung

4. Aufbau

1. Ölfilterabzieher
2. Adapter 3/8" x 3/8"

5. Vor der Verwendung

Überprüfen Sie, ob der Ölfilterabzieher nicht beschädigt ist. Verwenden Sie keinen beschädigten Ölfilterabzieher.

6. Verwendung

1. Befestigen Sie den Ölfilterabzieher in einer Bohrmaschine oder einem Schrauber.
2. Führen Sie den Ölfilterabzieher in den Ölfilter ein und schrauben Sie ihn in die Ölpatrone.
3. Ziehen Sie die Ölpatrone aus dem Ölfilter heraus.

7. Wartung

Bevor Sie mit der Reinigung des Geräts beginnen, nehmen Sie den Akku aus der Bohrmaschine/dem Schrauber heraus. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Kunststoffteile des Geräts beschädigen können.

8. Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte gebracht werden. Informationen über Sammelstellen erhalten Sie beim Verkäufer oder bei den örtlichen Behörden.

9. Garantie

Wir gewähren eine 24-monatige Garantie auf das Gerät. Die Garantie deckt keine Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Überlastung oder mangelnde regelmäßige Wartung entstanden sind.

10. Importeur

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Polen

11. Konformitätserklärung

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.neo-tools.com

FR

MODE D'EMPLOI

WWW.NEO-TOOLS.COM

Mesdames, Messieurs,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes. Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Veuillez conserver ce mode d'emploi au cas où vous auriez besoin de l'utiliser à nouveau.

1. Description générale

L'appareil est destiné à l'extraction des cartouches d'huile des filtres à huile. La cartouche d'huile est extraite par l'ouverture dans la partie supérieure du filtre à huile. L'appareil est conçu pour les filtres à huile dont le diamètre extérieur est compris entre 65 et 80 mm.

2. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	18 V DC
Vitesse de rotation	0 - 1000 tr/min
Couple maximal	2 Nm
Diamètre extérieur du filtre à huile	65 - 80 mm
Poids	0,5 kg

3. Contenu de l'emballage

Vérifiez que l'emballage contient tous les éléments énumérés ci-dessous. En cas de manque ou de dommage, contactez le vendeur.

1. Extracteur de filtre à huile
2. Adaptateur 3/8" x 3/8"
3. Mode d'emploi

4. Structure

1. Extracteur de filtre à huile
2. Adaptateur 3/8" x 3/8"

5. Avant utilisation

Vérifiez que l'extracteur de filtre à huile n'est pas endommagé. N'utilisez pas un extracteur de filtre à huile endommagé.

6. Utilisation

1. Fixez l'extracteur de filtre à huile dans une perceuse ou une visseuse.
2. Insérez l'extracteur de filtre à huile dans le filtre à huile et vissez-le dans la cartouche d'huile.
3. Retirez la cartouche d'huile du filtre à huile.

7. Entretien

Avant de commencer le nettoyage de l'appareil, retirez la batterie de la perceuse/visseuse. Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage susceptibles d'endommager les pièces en plastique de l'appareil.

8. Élimination

L'appareil usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte des équipements électriques et électroniques. Des informations sur les points de collecte peuvent être obtenues auprès du vendeur ou des autorités locales.

9. Garantie

Nous accordons une garantie de 24 mois sur l'appareil. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'une surcharge ou d'un manque d'entretien régulier.

10. Importateur

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Pologne

11. Déclaration de conformité

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.neo-tools.com

ES

MANUAL DE USO

WWW.NEO-TOOLS.COM

Estimados señores:

Gracias por comprar nuestro producto. Esperamos que cumpla sus expectativas. Antes de usar el producto, lea este manual de instrucciones. Guarde el manual de instrucciones para poder volver a consultarlo en caso necesario.

1. Descripción general

El dispositivo se utiliza para extraer cartuchos de aceite de los filtros de aceite. El cartucho de aceite se extrae a través de la abertura en la parte superior del filtro de aceite. El dispositivo está diseñado para filtros de aceite con un diámetro exterior de 65 a 80 mm.

2. Datos técnicos

Tensión de alimentación	18 V DC
Velocidad de rotación	0 - 1000 rpm
Par máximo	2 Nm
Diámetro exterior del filtro de aceite	65 - 80 mm
Peso	0,5 kg

3. Contenido del paquete

Compruebe que el paquete contiene todos los elementos enumerados a continuación. En caso de faltantes o daños, póngase en contacto con el vendedor.

1. Extractor de filtro de aceite
2. Adaptador 3/8" x 3/8"
3. Manual de instrucciones

4. Estructura

1. Extractor de filtro de aceite
2. Adaptador 3/8" x 3/8"

5. Antes de usar

Compruebe que el extractor de filtro de aceite no esté dañado. No utilice un extractor de filtro de aceite dañado.

6. Uso

1. Fije el extractor de filtro de aceite en un taladro o atornillador.
2. Introduzca el extractor de filtro de aceite en el filtro de aceite y atorníllelo en el cartucho de aceite.
3. Extraiga el cartucho de aceite del filtro de aceite.

7. Mantenimiento

Antes de comenzar a limpiar el dispositivo, retire la batería del taladro/atornillador. Limpie el dispositivo con regularidad con un paño suave. No utilice productos de limpieza que puedan dañar las piezas de plástico del dispositivo.

8. Eliminación

El dispositivo usado no debe desecharse con la basura doméstica. Debe entregarse en un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. La información sobre los puntos de recogida puede obtenerse del vendedor o de las autoridades locales.

9. Garantía

Ofrecemos una garantía de 24 meses para el dispositivo. La garantía no cubre los daños causados por un uso incorrecto, sobrecarga o falta de mantenimiento regular.

10. Importador

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Polonia

11. Declaración de conformidad

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.neo-tools.com

IT

ISTRUZIONI

WWW.NEO-TOOLS.COM

Gentili Signori,

Vi ringraziamo per l'acquisto del nostro prodotto. Speriamo che soddisfi le vostre aspettative. Prima di utilizzare il prodotto, leggete il presente manuale di istruzioni. Conservate il manuale di istruzioni per poterlo consultare di nuovo se necessario.

1. Descrizione generale

Il dispositivo è utilizzato per estrarre le cartucce dell'olio dai filtri dell'olio. La cartuccia dell'olio viene estratta attraverso l'apertura nella parte superiore del filtro dell'olio. Il dispositivo è progettato per filtri dell'olio con un diametro esterno da 65 a 80 mm.

2. Dati tecnici

Tensione di alimentazione	18 V DC
Velocità di rotazione	0 - 1000 giri/min
Coppia massima	2 Nm
Diametro esterno del filtro dell'olio	65 - 80 mm
Peso	0,5 kg

3. Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga tutti gli elementi elencati di seguito. In caso di mancanze o danni, contattare il rivenditore.

1. Estrattore per filtro dell'olio
2. Adattatore 3/8" x 3/8"
3. Manuale di istruzioni

4. Struttura

1. Estrattore per filtro dell'olio
2. Adattatore 3/8" x 3/8"

5. Prima dell'uso

Verificare che l'estrattore per filtro dell'olio non sia danneggiato. Non utilizzare un estrattore per filtro dell'olio danneggiato.

6. Utilizzo

1. Fissare l'estrattore per filtro dell'olio in un trapano o avvitatore.
2. Inserire l'estrattore per filtro dell'olio nel filtro dell'olio e avvitarlo nella cartuccia dell'olio.
3. Estrarre la cartuccia dell'olio dal filtro dell'olio.

7. Manutenzione

Prima di iniziare la pulizia del dispositivo, rimuovere la batteria dal trapano/avvitatore. Pulire regolarmente il dispositivo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti che possano danneggiare le parti in plastica del dispositivo.

8. Smaltimento

Il dispositivo usato non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le informazioni sui punti di raccolta possono essere ottenute dal rivenditore o dalle autorità locali.

9. Garanzia

Forniamo una garanzia di 24 mesi per il dispositivo. La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, sovraccarico o mancata manutenzione regolare.

10. Importatore

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Polonia

11. Dichiarazione di conformità

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.neo-tools.com

CS

NÁVOD K OBSLUZE

WWW.NEO-TOOLS.COM

Vážení zákazníci,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Doufáme, že splní vaše očekávání. Před použitím produktu si přečtěte tento návod. Uschovejte návod pro případ, že by jej bylo nutné znovu použít.

1. Obecný popis

Zařízení slouží k vytahování olejových vložek z olejových filtrů. Olejová vložka se vytahuje otvorem v horní části olejového filtru. Zařízení je určeno pro olejové filtry s vnějším průměrem od 65 do 80 mm.

2. Technické údaje

Napájecí napětí	18 V DC
Otáčky	0 - 1000 ot./min
Maximální točivý moment	2 Nm
Vnější průměr olejového filtru	65 - 80 mm
Hmotnost	0,5 kg

3. Obsah balení

Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny níže uvedené položky. V případě chybějících nebo poškozených položek se obraťte na prodejce.

1. Vytahovák olejových filtrů
2. Adaptér 3/8" x 3/8"
3. Návod k obsluze

4. Konstrukce

1. Vytahovák olejových filtrů
2. Adaptér 3/8" x 3/8"

5. Před použitím

Zkontrolujte, zda vytahovák olejových filtrů není poškozený. Nepoužívejte poškozený vytahovák olejových filtrů.

6. Použití

1. Vytahovák olejových filtrů upevněte do vrtačky nebo šroubováku.
2. Vytahovák olejových filtrů zasuňte do olejového filtru a zašroubujte do olejové vložky.
3. Olejovou vložku vytáhněte z olejového filtru.

7. Údržba

Před zahájením čištění zařízení vyjměte baterii z vrtačky/šroubováku. Zařízení pravidelně čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškodit plastové části zařízení.

8. Likvidace

Použité zařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Musí být odevzdáno na sběrné místo pro elektrická a elektronická zařízení. Informace o místech sběru lze získat od prodejce nebo místních úřadů.

9. Záruka

Na zařízení poskytujeme 24měsíční záruku. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, přetížením nebo nedostatečnou pravidelnou údržbou.

10. Dovozce

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Polsko

11. Prohlášení o shodě

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.neo-tools.com

SK

NÁVOD NA OBSLUHU

WWW.NEO-TOOLS.COM

Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Dúfame, že spĺňa vaše očakávania. Pred použitím produktu si prečítajte tento návod. Uschovajte návod pre prípad, že by ho bolo potrebné znovu použiť.

1. Všeobecný popis

Zariadenie slúži na vytiahnutie olejových vložiek z olejových filtrov. Olejová vložka sa vytiahne otvorom v hornej časti olejového filtra. Zariadenie je určené pre olejové filtre s vonkajším priemerom od 65 do 80 mm.

2. Technické údaje

Napájacie napätie	18 V DC
Otáčky	0 - 1000 ot./min
Maximálny krútiaci moment	2 Nm
Vonkajší priemer olejového filtra	65 - 80 mm
Hmotnosť	0,5 kg

3. Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nižšie uvedené položky. V prípade chýbajúcich alebo poškodených položiek sa obráťte na predajcu.

1. Vytiahovák olejových filtrov
2. Adaptér 3/8" x 3/8"
3. Návod na obsluhu

4. Konštrukcia

1. Vytiahovák olejových filtrov
2. Adaptér 3/8" x 3/8"

5. Pred použitím

Skontrolujte, či vytiahovák olejových filtrov nie je poškodený. Nepoužívajte poškodený vytiahovák olejových filtrov.

6. Použitie

1. Vytiahovák olejových filtrov upevnite do vŕtačky alebo skrutkovača.
2. Vytiahovák olejových filtrov zasuňte do olejového filtra a zaskrutkujte do olejovej vložky.
3. Olejovú vložku vytiahnite z olejového filtra.

7. Údržba

Pred začatím čistenia zariadenia vyberte batériu z vŕtačky/skrutkovača. Zariadenie pravidelne čistite mäkkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť plastové časti zariadenia.

8. Likvidácia

Použité zariadenie sa nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu. Musí sa odovzdať na zberné miesto pre elektrické a elektronické zariadenia. Informácie o miestach zberu možno získať od predajcu alebo miestnych úradov.

9. Záruka

Na zariadenie poskytujeme 24-mesačnú záruku. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, preťažením alebo nedostatočnou pravidelnou údržbou.

10. Dovozca

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Poľsko

11. Vyhlásenie o zhode

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.neo-tools.com

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WWW.NEO-TOOLS.COM

Tisztelt Vásárlóink!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy megfelel elvárásainak. Kérjük, használat előtt olvassa el a jelen használati utasítást. Őrizze meg a használati utasítást, hogy szükség esetén ismét használhassa.

1. Általános leírás

A készülék az olajszűrőkből történő olajbetétek kihúzására szolgál. Az olajbetét az olajszűrő felső részén lévő nyíláson keresztül húzható ki. A készülék 65 és 80 mm közötti külső átmérőjű olajszűrőkhöz készült.

2. Műszaki adatok

Tápfeszültség	18 V DC
Fordulatszám	0 - 1000 ford./perc
Maximális nyomaték	2 Nm
Olajszűrő külső átmérője	65 - 80 mm
Tömeg	0,5 kg

3. A csomag tartalma

Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza az alábbiakban felsorolt összes elemet. Hiányosság vagy sérülés esetén forduljon az eladóhoz.

1. Olajszűrő-kihúzó
2. 3/8" x 3/8" adapter
3. Használati utasítás

4. Felépítés

1. Olajszűrő-kihúzó
2. 3/8" x 3/8" adapter

5. Használat előtt

Ellenőrizze, hogy az olajszűrő-kihúzó nem sérült. Ne használjon sérült olajszűrő-kihúzót.

6. Használat

1. Rögzítse az olajszűrő-kihúzót egy fúrógépben vagy csavarozóban.
2. Helyezze az olajszűrő-kihúzót az olajszűrőbe, és csavarja az olajbetétbe.
3. Húzza ki az olajbetétet az olajszűrőből.

7. Karbantartás

A készülék tisztítása előtt vegye ki az akkumulátort a fúrógépből/csavarozóból. A készüléket rendszeresen puha ruhával tisztítsa. Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek károsíthatják a készülék műanyag alkatrészeit.

8. Ártalmatlanítás

A használt készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell vinni. Információ a gyűjtőhelyekről az eladótól vagy a helyi hatóságoktól szerezhető be.

9. Garancia

A készülékre 24 hónapos garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a helytelen használatból, túlterhelésből vagy a rendszeres karbantartás elmaradásából eredő károkra.

10. Importőr

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Lengyelország

11. Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.neo-tools.com

RO

MANUAL DE UTILIZARE

WWW.NEO-TOOLS.COM

Stimați clienți,

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Sperăm că acesta va corespunde așteptărilor dumneavoastră. Vă rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Vă rugăm să păstrați manualul de instrucțiuni în cazul în care va trebui să îl folosiți din nou.

1. Descriere generală

Dispozitivul este folosit pentru extragerea cartușelor de ulei din filtrele de ulei. Cartușul de ulei este extras prin deschiderea din partea superioară a filtrului de ulei. Dispozitivul este destinat filtrelor de ulei cu un diametru exterior cuprins între 65 și 80 mm.

2. Date tehnice

Tensiune de alimentare	18 V DC
Viteza de rotație	0 - 1000 rot./min
Cuplu maxim	2 Nm
Diametrul exterior al filtrului de ulei	65 - 80 mm
Greutate	0,5 kg

3. Conținutul pachetului

Verificați dacă pachetul conține toate elementele enumerate mai jos. În cazul în care există lipsuri sau deteriorări, contactați vânzătorul.

1. Extractor pentru filtre de ulei
2. Adaptor 3/8" x 3/8"
3. Manual de instrucțiuni

4. Structura

1. Extractor pentru filtre de ulei
2. Adaptor 3/8" x 3/8"

5. Înainte de utilizare

Verificați dacă extractorul pentru filtre de ulei nu este deteriorat. Nu utilizați un extractor pentru filtre de ulei deteriorat.

6. Utilizare

1. Fixați extractorul pentru filtre de ulei într-o mașină de găurit sau de înșurubat.
2. Introduceți extractorul pentru filtre de ulei în filtrul de ulei și înșurubați-l în cartușul de ulei.
3. Scoateți cartușul de ulei din filtrul de ulei.

7. Întreținere

Înainte de a începe curățarea dispozitivului, scoateți bateria din mașina de găurit/înșurubat. Curățați dispozitivul în mod regulat cu o cârpă moale. Nu folosiți detergenți care ar putea deteriora piesele din plastic ale dispozitivului.

8. Eliminare

Dispozitivul uzat nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie predat la un punct de colectare a echipamentelor electrice și electronice. Informațiile privind punctele de colectare pot fi obținute de la vânzător sau de la autoritățile locale.

9. Garanție

Oferim o garanție de 24 de luni pentru dispozitiv. Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea incorectă, supraîncărcare sau lipsa întreținerii regulate.

10. Importator

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Polonia

11. Declarație de conformitate

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.neo-tools.com

SL

NAVODILA ZA UPORABO

WWW.NEO-TOOLS.COM

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Upamo, da bo izpolnil vaša pričakovanja. Pred uporabo izdelka preberite ta navodila. Navodila shranite za morebitno ponovno uporabo.

1. Splošni opis

Naprava se uporablja za izvlečenje oljnih vložkov iz oljnih filtrov. Oljni vložek se izvleče skozi odprtino v zgornjem delu oljnega filtra. Naprava je namenjena oljnim filtrom z zunanjim premerom od 65 do 80 mm.

2. Tehnični podatki

Napajalna napetost	18 V DC
Hitrost vrtenja	0 - 1000 vrt./min
Največji navor	2 Nm
Zunanji premer oljnega filtra	65 - 80 mm
Teža	0,5 kg

3. Vsebina pakiranja

Preverite, ali pakiranje vsebuje vse spodaj navedene elemente. V primeru pomanjkljivosti ali poškodb se obrnite na prodajalca.

1. Izvlečevalnik oljnih filtrov
2. Adapter 3/8" x 3/8"
3. Navodila za uporabo

4. Zgradba

1. Izvlečevalnik oljnih filtrov
2. Adapter 3/8" x 3/8"

5. Pred uporabo

Preverite, ali izvlečevalnik oljnih filtrov ni poškodovan. Ne uporabljajte poškodovanega izvlečevalnika oljnih filtrov.

6. Uporaba

1. Izvlečevalnik oljnih filtrov pritrdite v vrtalnik ali vijačnik.
2. Izvlečevalnik oljnih filtrov vstavite v oljni filter in ga privijte v oljni vložek.
3. Oljni vložek izvlecite iz oljnega filtra.

7. Vzdrževanje

Pred čiščenjem naprave odstranite baterijo iz vrtalnika/vijačnika. Napravo redno čistite z mehko krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala plastične dele naprave.

8. Odstranjevanje

Rabljene naprave ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Oddati jo morate na zbirno mesto za električne in elektronske naprave. Informacije o zbirnih mestih lahko dobite pri prodajalcu ali na lokalnih oblastnih organih.

9. Garancija

Za napravo zagotavljamo 24-mesečno garancijo. Garancija ne krije poškodb, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali pomanjkanja rednega vzdrževanja.

10. Uvoznik

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Poljska

11. Izjava o skladnosti

Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: www.neo-tools.com

BG

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

WWW.NEO-TOOLS.COM

Уважаеми Дами и Господа,

Благодарим ви за закупуването на нашия продукт. Надяваме се, че ще отговори на вашите очаквания. Преди употребата на продукта прочетете тази инструкция за употреба. Запазете инструкцията за употреба, за да можете да я използвате отново, ако е необходимо.

1. Общо описание

Устройството служи за извличане на маслени патрони от маслени филтри. Маслената патрона се изтегля през отвора в горната част на масления филтър. Устройството е предназначено за маслени филтри с външен диаметър от 65 до 80 mm.

2. Технически данни

Захранващо напрежение	18 V DC
Скорост на въртене	0 - 1000 об./мин
Максимален въртящ момент	2 Nm
Външен диаметър на масления филтър	65 - 80 mm
Тегло	0,5 kg

3. Съдържание на опаковката

Проверете дали опаковката съдържа всички изброени по-долу елементи. В случай на липси или повреди се свържете с продавача.

1. Екстрактор за маслени филтри
2. Адаптер 3/8" x 3/8"
3. Инструкция за употреба

4. Конструкция

1. Екстрактор за маслени филтри
2. Адаптер 3/8" x 3/8"

5. Преди употреба

Проверете дали екстракторът за маслени филтри не е повреден. Не използвайте повреден екстрактор за маслени филтри.

6. Употреба

1. Закрепете екстрактора за маслени филтри в бормашина или отвертка.
2. Поставете екстрактора за маслени филтри в масления филтър и го завийте в маслената патрона.
3. Извадете маслената патрона от масления филтър.

7. Поддръжка

Преди да започнете почистването на устройството, извадете акумулатора от бормашината/отвертката. Редовно почиствайте устройството с мека кърпа. Не използвайте почистващи препарати, които могат да повредят пластмасовите части на устройството.

8. Изхвърляне

Използваното устройство не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. То трябва да се предаде в пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване. Информация за пунктовете за събиране може да се получи от продавача или от местните власти.

9. Гаранция

Предоставяме 24-месечна гаранция за устройството. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна употреба, претоварване или липса на редовна поддръжка.

10. Вносител

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Полша

11. Декларация за съответствие

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес: www.neo-tools.com

EE

KASUTUSJUHEND

WWW.NEO-TOOLS.COM

Austatud kliendid,

Täname teid meie toote ostmise eest. Loodame, et see vastab teie ootustele. Enne toote kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhendit. Hoidke kasutusjuhendit alles, et saaksite seda vajadusel uuesti kasutada.

1. Üldkirjeldus

Seade on mõeldud õlifiltrite õlipatroonide väljatõmbamiseks. Õlipatroon tõmmatakse välja õlifiltri ülaosas asuvast avast. Seade on mõeldud õlifiltrite jaoks, mille välisläbimõõt on 65 kuni 80 mm.

2. Tehnilised andmed

Toitepinge	18 V DC
Pöörlemiskiirus	0 - 1000 p/min
Maksimaalne pöördemoment	2 Nm
Õlifiltri välisläbimõõt	65 - 80 mm
Kaal	0,5 kg

3. Pakendi sisu

Kontrollige, et pakend sisaldaks kõiki allpool loetletud elemente. Puuduste või kahjustuste korral võtke ühendust müüjaga.

1. Õlifiltri väljatõmbaja
2. Adapter 3/8" x 3/8"
3. Kasutusjuhend

4. Ehitus

1. Õlifiltri väljatõmbaja
2. Adapter 3/8" x 3/8"

5. Enne kasutamist

Kontrollige, et õlifiltri väljatõmbaja ei oleks kahjustatud. Ärge kasutage kahjustatud õlifiltri väljatõmbajat.

6. Kasutamine

1. Kinnitage õlifiltri väljatõmbaja puurimis- või kruvikeerajasse.
2. Sisestage õlifiltri väljatõmbaja õlifiltrisse ja keerake see õlipatroonile.
3. Tõmmake õlipatroon õlifiltrist välja.

7. Hooldus

Enne seadme puhastamist eemaldage aku puurimis-/kruvikeerajast. Puhastage seadet regulaarselt pehme lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad kahjustada seadme plastosi.

8. Utiliseerimine

Kasutatud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. See tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saab müüjalt või kohalikelt ametiasutustelt.

9. Garantii

Seadmele anname 24-kuulise garantii. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tekkinud ebaõige kasutamise, ülekoormamise või regulaarse hoolduse puudumise tõttu.

10. Importija

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Poola

11. Vastavusdeklaratsioon

ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.neo-tools.com

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

WWW.NEO-TOOLS.COM

Cienījamie klienti,

Pateicamies par mūsu produkta iegādi. Mēs ceram, ka tas atbilst jūsu prasībām. Pirms produkta lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju. Saglabājiet lietošanas instrukciju, lai to varētu izmantot atkārtoti, ja nepieciešams.

1. Vispārīgs apraksts

Ierīce paredzēta eļļas kasetņu izvilkšanai no eļļas filtriem. Eļļas kasetne tiek izvilkta caur atveri eļļas filtra augšējā daļā. Ierīce ir paredzēta eļļas filtriem ar ārējo diametru no 65 līdz 80 mm.

2. Tehniskie dati

Barošanas spriegums	18 V DC
Griešanās ātrums	0 - 1000 apgr./min
Maksimālais griezes moments	2 Nm
Eļļas filtra ārējais diametrs	65 - 80 mm
Svars	0,5 kg

3. Iepakojuma saturs

Pārbaudiet, vai iepakojumā ir visi tālāk minētie elementi. Ja trūkst vai ir bojāti kādi elementi, sazinieties ar pārdevēju.

1. Eļļas filtra izvilcējs
2. Adapteris 3/8" x 3/8"
3. Lietošanas instrukcija

4. Uzbūve

1. Eļļas filtra izvilcējs
2. Adapteris 3/8" x 3/8"

5. Pirms lietošanas

Pārbaudiet, vai eļļas filtra izvilcējs nav bojāts. Neizmantojiet bojātu eļļas filtra izvilcēju.

6. Lietošana

1. Piestipriniet eļļas filtra izvilcēju urbjmašīnā vai skrūvgriezī.
2. Ievietojiet eļļas filtra izvilcēju eļļas filtrā un ieskrūvējiet to eļļas kasetnē.
3. Izvelciet eļļas kasetni no eļļas filtra.

7. Apkope

Pirms ierīces tīrīšanas izņemiet akumulatoru no urbjmašīnas/skrūvgrieža. Regulāri tīriet ierīci ar mīkstu lupatiņu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas var sabojāt ierīces plastmasas detaļas.

8. Likvidēšana

Izlietotu ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tā jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā. Informāciju par savākšanas punktiem var iegūt pārdevējā vai vietējās pašvaldībās.

9. Garantija

Mēs nodrošinām ierīcei 24 mēnešu garantiju. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, pārslodzes vai regulāras apkopes trūkuma dēļ.

10. Importētājs

NEO TOOLS Sp. z o.o. ul. Nasypowa 23, 05-090 DEBE, Polija

11. Atbilstības deklarācija

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.neo-tools.com

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

WWW.NEO-TOOLS.COM

Gerbiami klientai,

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. Tikimės, kad jis atitiks jūsų lūkesčius. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ją panaudoti pakartotinai, jei prireiktų.

1. Bendrasis aprašymas

Prietaisas skirtas alyvos kasetėms ištraukti iš alyvos filtrų. Alyvos kasetė ištraukiama per angą viršutinėje alyvos filtro dalyje. Prietaisas skirtas alyvos filtrams, kurių išorinis skersmuo yra nuo 65 iki 80 mm.

2. Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	18 V DC
Sukimosi greitis	0 - 1000 aps./min
Didžiausias sukimo momentas	2 Nm
Alyvos filtro išorinis skersmuo	65 - 80 mm
Svoris	0,5 kg

3. Pakuotės turinys

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visi toliau išvardyti elementai. Jei trūksta ar yra pažeistų elementų, kreipkitės