CZ

NÁVODY NA POUŽITÍ

Výrobce: NEO TOOLS s.r.o.
Průmyslová zóna Sezemice - Malšovice
533 54 Sezemice, Pardubický kraj, Česká republika
www.neo-tools.com

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny 1
2. Technické parametry 1
3. Obsah balení 1
4. Popis 1
5. Bezpečnostní varování 1
6. Provozní pokyny 1
7. Údržba 1
8. Skladování 1
9. Ochrana životního prostředí 1
10. Servis 1

1. Bezpečnostní pokyny

1.1. Obecná bezpečnostní varování

1.1.1. Bezpečnost na pracovním místě

- Pracovní místo udržujte čisté a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavá místa mohou vést k nehodám.
- Nepracujte s nástrojem v prostředí s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachy. Nástroj může vytvářet jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s nástrojem udržujte děti a okolní osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad nástrojem.

1.1.2. Elektrická bezpečnost

- Zástrčka musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněnými (chrannými) zástrčkami. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a lednice. Pokud je vaše tělo uzemněné, je vystavené riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte nástroj dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody do nástroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování nástroje. Udržujte kabel mimo zdroje tepla, oleje, ostré hrany nebo pohyblivé součásti. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pracujete-li s nástrojem venku, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Používání vhodného kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

1.1.3. Osobní bezpečnost

- Buďte ostražití, sledujte, co děláte, a k nástroji přistupujte s rozumem. Nepoužívejte nástroj, jste-li unavení nebo pod vlivem drogy, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při manipulaci s nástrojem může vést k vážným zranením osob.
- Používejte osobní ochranné prostředky a vždy nosíte ochranné brýle. Ochranné prostředky, jako jsou prachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, pevná pracovní přilba nebo ochranné brýle, sníží riziko zranění osob.
- Zabraňte nechtěnému zapnutí. Ujistěte se, že je spínač v poloze vypnuto, dříve než nástroj připojíte k napájení a/nebo k akumulátorovému bloku, zvedáte nebo přenášíte. Přenášení nástroje s prstem na spínači nebo připojení nástroje, jehož spínač je v poloze zapnuto, může vést k nehodám.
- Odstraňte veškeré klíče a klíčky. Ponechání klíče v pohyblivé součásti nástroje může vést k zranění osob.
- Nepřecenujte svou kondici. Dbejte na pevný postoj a rovnováhu. Zajistí vám lepší ovládání nástroje v neočekávaných situacích.
- Oblečte se vhodně. Nenoste volné oděvy ani šperky. Udržujte vlasy, oděvy a rukavice mimo dosah pohyblivých součástí. Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých součástech.
- Je-li k dispozici zařízení pro připojení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že je připojeno a správně používáno. Použití zařízení pro sběr prachu může snížit nebezpečí spojené s prachem.

1.1.4. Bezpečnost nástroje

- Nepřetěžujte nástroj. Pracujte s nástrojem v rychlostním rozsahu, pro který byl navržen. Nástroj pracuje lépe a bezpečněji, pracuje-li v rychlostním rozsahu, pro který byl navržen.
- Nepoužívejte nástroj, jehož spínač nefunguje. Nástroj, jehož nelze ovládat spínačem, je nebezpečný a musí být opraven.
- Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a/nebo vyjměte akumulátorový blok, dříve než provedete jakékoliv nastavení, vyměníte příslušenství nebo uložíte nástroj. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nástroje.
- Uchovávejte nepoužívané nástroje mimo dosah dětí. Nenechávejte osoby, které s nástrojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny, pracovat s nástrojem. Nástroje v rukou neseznámených uživatelů představují nebezpečí.
- Nástroj udržujte v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda nedochází k nesouosému pohybu nebo k zablokování pohyblivých součástí, zda nejsou součásti zlomené a zda se nevyskytují jiné okolnosti, které ovlivňují provoz nástroje. Je-li nástroj poškozený, nechte jej před použitím opravit. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovanými nástroji.
- Používejte nástroj, příslušenství a nástavce v souladu s tímto návodem, s ohledem na pracovní podmínky a na práci, kterou máte vykonat. Použití nástroje k jiným činnostem, než pro které je určen, může vést k nebezpečným situacím.
- Rukojeti a úchytné plochy udržujte suché, bez oleje a mazivá. Kluzké rukojeti a úchytné plochy neumožňují bezpečné ovládání nástroje v neočekávaných situacích.

1.1.5. Servis

- Nechte nástroj opravit kvalifikovanou osobou s použitím pouze originálních náhradních dílů. Tím zajistíte bezpečnost nástroje.

1.2. Bezpečnostní varování pro akumulátorové nástroje

- Nabíjejte pouze nabíječkou doporučenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátorového bloku může představovat riziko požáru, pokud je použita s jinými akumulátorovými bloky.
- Používejte pouze akumulátory stanovené pro vaše zařízení. Použití jiných akumulátorových bloků může vést k zranění a riziku požáru.
- Udržujte nepoužívané akumulátory mimo dosah kancelárských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných drobných kovových předmětů, které mohou způsobit zkratování kontaktů. Zkratování kontaktů akumulátorové baterie může způsobit popálení nebo požár.
- Za nevhodných podmínek z akumulátorové baterie může vytéct kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud k náhodnému kontaktu dojde, opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vstoupí do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Vytečená kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popálení.
- Nepoužívejte poškozené akumulátory. Poškozené akumulátory vykazují nepředvídatelné reakce, které mohou vyvolat požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Nevystavujte akumulátory ani nástroje ohni. Oheň způsobuje výbuch.
- Nabíjejte v rozmezí teplot 10 °C – 40 °C. Nabíjení mimo tento rozsah může akumulátor poškodit a zvyšuje riziko požáru.
- Dodržujte pokyny pro nabíjení a nabíjejte akumulátor nebo nástroj v rozmezí teplot specifikovaných v tomto návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo specifikovaný teplotní rozsah může akumulátor poškodit a zvyšuje riziko požáru.

2. Technické parametry

Napětí	20 V
Typ	Bezkartáčový
Kapacita	2 Ah
Typ baterie	Lithium-iontová
Doba nabíjení	60 min
Nabíjecí proud	2 A
Otáčky naprázdno	2000 ot/min
Max. rychlost	3000 ot/min
Max. kroutící moment	40 Nm
Max. tloušťka dřeva	100 mm
Max. tloušťka kovové trubky	4 mm
Délka	300 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozsah provozních teplot	0 °C – 40 °C
Rozsah teplot při nabíjení	10 °C – 40 °C
Rozsah teplot při skladování	-20 °C – 40 °C
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Hladina akustického výkonu	86 dB(A)
Vibrace	< 2,5 m/s²

3. Obsah balení

- 1 ks Pila na kov
- 1 ks Pilový plátek
- 1 ks Baterie
- 1 ks Nabíječka
- 1 ks Adaptér
- 1 ks Pouzdro
- 1 ks Tyč
- 1 ks Pilový plátek
- 1 ks Pilový plátek
- 1 ks Pilový plátek

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή άλλα ΒΟΗ ή οξέα. Η χρήση ή η κατάχρηση αυτών μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

Κάθαρση ενός κόκκινου κρασιού

Κάθαρση ενός λευκού κρασιού

Κάθαρση ενός ροζέ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Κάθαρση: 30 δευτερόλεπτα, Ξεβάφωμα: 5 ΒΟΗ 60.000 Πολλαπλή χρήση

CS ΨΡΙΤΕ ZA ΩΡΟΤΕΒΗ ΖΑΣΤΗΝΑ ΩΦΕΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Κάθαρση: 30 δευτερόλεπτα, Ξεβάφωμα: 5 ΒΟΗ 60.000 Πολλαπλή χρήση

1. Χρήση και ασφάλεια

Η ψρίτε χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση από ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Μη κατευθύνετε τη ψρίτε προς ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Μη κατευθύνετε τη ψρίτε προς τα μάτια. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε ανεμώδεις συνθήκες. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε υγρό περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 5 °C ή πάνω από 40 °C. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε κοντινή απόσταση από ηλεκτρικά καλώδια ή ηλεκτρικές συσκευές. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε κοντινή απόσταση από εύφλεκτα υλικά. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε κοντινή απόσταση από θερμαντικές πηγές. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε κοντινή απόσταση από εύφλεκτα αέρια. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε κοντινή απόσταση από εκρηκτικά υλικά. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε κοντινή απόσταση από εύφλεκτα υγρά. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε κοντινή απόσταση από εύφλεκτα αερολύματα. Μη χρησιμοποιείτε τη ψρίτε σε κοντινή απόσταση από εύφλεκτα αναθυμιάσεις