PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Osuszacz 20 litrów/dzień
NEO, 90-140, 90-141, 90-142, 90-143, 90-144, 90-145, 97-140, 97-141, 97-142

1. Zastosowanie

Model należy przeznaczyć wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie inne zastosowanie uznawane będzie za niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie urządzenia lub stanowić zagrożenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

2. Budowa urządzenia

Wyświetlacz LED, 2 przyciski, wlot powietrza, wylot powietrza, pojemnik na wodę, kółka transportowe, uchwyt transportowy, wąż odprowadzający wodę, filtr powietrza, wentylator, sprężarka, parownik, skraplacz, zawór rozprężny, zbiornik wody, pływak, czujnik poziomu wody, przewód zasilający, wtyczka, obudowa.

3. Montaż

Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni, w pozycji pionowej. Zostawić wolne przestrzenie: minimum 30 cm z każdej strony oraz 50 cm nad urządzeniem. Nie stawiać urządzenia przy ścianie ani w zamkniętej szafce. Nie blokować wlotu ani wylotu powietrza. Nie ustawiać urządzenia na miękkich powierzchniach, które mogą zablokować otwory wentylacyjne.

4. Obsługa

Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Ustawić żądaną wilgotność przyciskami + i −. Urządzenie automatycznie uruchomi się, gdy wilgotność powietrza przekroczy ustawioną wartość. Gdy wilgotność spadnie poniżej ustawionej wartości, urządzenie wyłączy się automatycznie. Wyłączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF. Opróżnić pojemnik na wodę przed jego pełnym napełnieniem.

5. Dane techniczne

Model	20 litrów/dzień
Zakres wilgotności	30–90% RH
Moc	240 W
Napięcie	220–240 V, 50 Hz
Natężenie	1,1 A
Pojemność zbiornika	4,5 l
Wymiary	350 × 250 × 540 mm
Waga	12,5 kg

Wymiary w zbiorze:

6. Konserwacja

Regularnie czyścić pojemnik na wodę, filtr powietrza i wnętrze urządzenia. Filtr powietrza myć co 2 tygodnie ciepłą wodą z łagodnym detergentem i dokładnie wysuszyć przed ponownym montażem. Nie używać ostrych środków czyszczących ani gąbek ściernych. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

7. Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania	Sprawdzić gniazdko i bezpiecznik
Brak wody w pojemniku	Pojemnik nie jest prawidłowo włożony	Włożyć pojemnik do końca
Słaby przepływ powietrza	Zabrudzony filtr	Wyczyścić filtr powietrza
Urządzenie wyłącza się samoczynnie	Pełny pojemnik na wodę	Opróżnić pojemnik na wodę
Kod błędu E1	Błąd czujnika temperatury	Skontaktować się z serwisem
Kod błędu E2	Błąd czujnika poziomu wody	Skontaktować się z serwisem

8. Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, braku konserwacji, samodzielnych napraw lub ingerencji osób nieuprawnionych. Zachować dowód zakupu.

9. Utylizacja

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy R290 oraz podlega przepisom dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucać urządzenia do zwykłych pojemników na odpady. Przekazać urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do serwisu producenta.

10. Deklaracja zgodności

Producent oświadcza, że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywy 2014/35/UE w sprawie niskiego napięcia oraz dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. Pełna treść deklaracji dostępna pod adresem internetowym producenta.

Producent: NEO

Adres: ul. Przykładowa 1, 00-000 Warszawa

Telefon: +48 000 000 000

E-mail: kontakt@neo.pl

Strona internetowa: www.neo.pl

neo-tools.com

NEO

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG
Luftentfeuchter 20 Liter/Tag
NEO, 90-140, 90-141, 90-142, 90-143, 90-144, 90-145, 97-140, 97-141, 97-142

1. Verwendung

Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Schäden am Gerät oder zu Gefahren führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

2. Gerätebeschreibung

LED-Display, 2 Tasten, Lufteinlass, Luftauslass, Wassertank, Transportrollen, Tragegriff, Ablaufschlauch, Luftfilter, Ventilator, Kompressor, Verdampfer, Kondensator, Expansionsventil, Wasserbehälter, Schwimmer, Wasserstandsensor, Netzkabel, Stecker, Gehäuse.

3. Aufstellung

Das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche stellen und aufrecht betreiben. Mindestabstände einhalten: 30 cm zu allen Seiten, 50 cm nach oben. Das Gerät nicht an eine Wand oder in einen geschlossenen Schrank stellen. Lufteinlass und Luftauslass nicht blockieren. Das Gerät nicht auf weiche Oberflächen stellen, die die Lüftungsöffnungen verdecken können.

4. Bedienung

Das Gerät an das Stromnetz anschließen. Die Taste ON/OFF drücken, um das Gerät einzuschalten. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit mit den Tasten + und − einstellen. Das Gerät startet automatisch, wenn die Luftfeuchtigkeit den eingestellten Wert überschreitet. Wenn die Luftfeuchtigkeit unter den eingestellten Wert sinkt, schaltet das Gerät automatisch ab. Das Gerät mit der Taste ON/OFF ausschalten. Den Wassertank leeren, bevor er vollständig gefüllt ist.

5. Technische Daten

Modell	20 Liter/Tag
Luftfeuchtigkeitsbereich	30–90% RH
Leistung	240 W
Spannung	220–240 V, 50 Hz
Stromstärke	1,1 A
Wassertankvolumen	4,5 l
Abmessungen	350 × 250 × 540 mm
Gewicht	12,5 kg

Abmessungen im Überblick:

6. Wartung

Wassertank, Luftfilter und Gerätegehäuse regelmäßig reinigen. Den Luftfilter alle 2 Wochen mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel waschen und vollständig trocknen lassen, bevor er wieder eingesetzt wird. Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme verwenden. Das Gerät vor der Reinigung vom Netz trennen. Das Gerät nicht in Wasser tauchen.

7. Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Keine Stromversorgung	Steckdose und Sicherung prüfen
Kein Wasser im Behälter	Behälter nicht richtig eingesetzt	Behälter bis zum Anschlag einschieben
Schwacher Luftstrom	Verschmutzter Filter	Luftfilter reinigen
Das Gerät schaltet sich selbst aus	Wassertank voll	Wassertank leeren
Fehlercode E1	Fehler Temperatursensor	Kundendienst kontaktieren
Fehlercode E2	Fehler Wasserstandsensor	Kundendienst kontaktieren

8. Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, fehlender Wartung, eigenmächtigen Reparaturen oder Eingriffen durch unbefugte Personen. Kaufbeleg aufbewahren.

9. Entsorgung

Das Gerät enthält das Kältemittel R290 und unterliegt den Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Das Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder an den Hersteller abgeben.

10. Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt, dass das Gerät der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über elektromagnetische Verträglichkeit, der Richtlinie 2014/35/EU zur Niederspannung und der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe entspricht. Der vollständige Text der Erklärung ist auf der Internetseite des Herstellers verfügbar.

Hersteller: NEO

Adresse: ul. Przykładowa 1, 00-000 Warszawa

Telefon: +48 000 000 000

E-Mail: kontakt@neo.pl

Webseite: www.neo.pl

neo-tools.com

NEO

EN

INSTRUCTION MANUAL
Dehumidifier 20 litres/day
NEO, 90-140, 90-141, 90-142, 90-143, 90-144, 90-145, 97-140, 97-141, 97-142

1. Intended use

The device must be used in accordance with the instructions in this manual. Any other use is considered improper and may damage the device or cause hazards. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper use.

2. Device description

LED display, 2 buttons, air inlet, air outlet, water tank, transport wheels, carry handle, drainage hose, air filter, fan, compressor, evaporator, condenser, expansion valve, water tank, float, water level sensor, power cord, plug, housing.

3. Installation

Place the device on a flat, stable surface and operate it in an upright position. Maintain clearances: 30 cm on all sides, 50 cm above. Do not place the device against a wall or in a closed cabinet. Do not block the air inlet or air outlet. Do not place the device on soft surfaces that may cover the ventilation openings.

4. Operation

Connect the device to the power supply. Press the ON/OFF button to turn the device on. Set the desired humidity using the + and − buttons. The device starts automatically when the humidity exceeds the set value. When the humidity drops below the set value, the device switches off automatically. Turn the device off using the ON/OFF button. Empty the water tank before it is completely full.

5. Technical data

Model	20 litres/day
Humidity range	30–90% RH
Power	240 W
Voltage	220–240 V, 50 Hz
Current	1.1 A
Water tank capacity	4.5 l
Dimensions	350 × 250 × 540 mm
Weight	12.5 kg

Dimensions overview:

6. Maintenance

Regularly clean the water tank, air filter and device interior. Wash the air filter every 2 weeks with warm water and mild detergent and dry thoroughly before reinstalling. Do not use abrasive cleaners or scouring pads. Unplug the device before cleaning. Do not immerse the device in water.

7. Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The device does not turn on	No power supply	Check the socket and fuse
No water in the tank	Tank not properly inserted	Push the tank in all the way
Weak airflow	Dirty filter	Clean the air filter
The device switches off automatically	Water tank full	Empty the water tank
Error code E1	Temperature sensor error	Contact service
Error code E2	Water level sensor error	Contact service

8. Warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. The warranty covers material and manufacturing defects. The warranty does not cover damage resulting from improper use, lack of maintenance, unauthorised repairs or interference by unauthorised persons. Keep the proof of purchase.

9. Disposal

The device contains refrigerant R290 and is subject to regulations on waste electrical and electronic equipment. Do not dispose of the device with household waste. Take the device to a collection point for waste electrical and electronic equipment or to the manufacturer's service point.

10. Declaration of conformity

The manufacturer declares that the device complies with Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility, Directive 2014/35/EU on low voltage and Directive 2011/65/EU on the restriction of hazardous substances. The full text of the declaration is available on the manufacturer's website.

Manufacturer: NEO

Address: ul. Przykładowa 1, 00-000 Warszawa

Phone: +48 000 000 000

E-mail: kontakt@neo.pl

Website: www.neo.pl

neo-tools.com

NEO

FR

MODE D'EMPLOI
Déshumidificateur 20 litres/jour
NEO, 90-140, 90-141, 90-142, 90-143, 90-144, 90-145, 97-140, 97-141, 97-142

1. Utilisation prévue

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut endommager l'appareil ou présenter des risques. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

2. Description de l'appareil

Écran LED, 2 boutons, entrée d'air, sortie d'air, réservoir d'eau, roulettes de transport, poignée de transport, tuyau d'évacuation, filtre à air, ventilateur, compresseur, évaporateur, condenseur, détendeur, réservoir d'eau, flotteur, capteur de niveau d'eau, cordon d'alimentation, fiche, boîtier.

3. Installation

Placer l'appareil sur une surface plane et stable et le faire fonctionner en position verticale. Respecter les distances minimales : 30 cm de chaque côté, 50 cm au-dessus. Ne pas placer l'appareil contre un mur ou dans un placard fermé. Ne pas obstruer l'entrée ni la sortie d'air. Ne pas placer l'appareil sur des surfaces molles qui pourraient recouvrir les ouvertures de ventilation.

4. Fonctionnement

Brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil. Régler l'humidité souhaitée à l'aide des boutons + et −. L'appareil démarre automatiquement lorsque l'humidité dépasse la valeur définie. Lorsque l'humidité descend en dessous de la valeur définie, l'appareil s'éteint automatiquement. Éteindre l'appareil avec le bouton ON/OFF. Vider le réservoir d'eau avant qu'il ne soit complètement plein.

5. Caractéristiques techniques

Modèle	20 litres/jour
Plage d'humidité	30–90% RH
Puissance	240 W
Tension	220–240 V, 50 Hz
Intensité	1,1 A
Capacité du réservoir d'eau	4,5 l
Dimensions	350 × 250 × 540 mm
Poids	12,5 kg

Dimensions en un coup d'œil :

6. Entretien

Nettoyer régulièrement le réservoir d'eau, le filtre à air et l'intérieur de l'appareil. Laver le filtre à air toutes les 2 semaines à l'eau tiède avec un détergent doux et le sécher complètement avant de le remettre en place. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni d'éponges à récurer. Débrancher l'appareil avant le nettoyage. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

7. Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Pas d'alimentation électrique	Vérifier la prise et le fusible
Pas d'eau dans le réservoir	Réservoir mal inséré	Pousser le réservoir à fond
Débit d'air faible	Filtre encrassé	Nettoyer le filtre à air
L'appareil s'éteint automatiquement	Réservoir d'eau plein	Vider le réservoir d'eau
Code d'erreur E1	Erreur capteur de température	Contacter le service après-vente
Code d'erreur E2	Erreur capteur de niveau d'eau	Contacter le service après-vente

8. Garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de matériau et de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'un manque d'entretien, de réparations non autorisées ou d'interventions de personnes non habilitées. Conserver la preuve d'achat.

9. Élimination

L'appareil contient le réfrigérant R290 et est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères. Déposer l'appareil dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou au service après-vente du fabricant.

10. Déclaration de conformité

Le fabricant déclare que l'appareil est conforme à la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la compatibilité électromagnétique, à la directive 2014/35/UE relative à la basse tension et à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses. Le texte intégral de la déclaration est disponible sur le site Internet du fabricant.

Fabricant : NEO

Adresse : ul. Przykładowa 1, 00-000 Warszawa

Téléphone : +48 000 000 000

E-mail : kontakt@neo.pl

Site Internet : www.neo.pl

neo-tools.com

NEO

RU

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Осушитель воздуха 20 литров/день
NEO, 90-140, 90-141, 90-142, 90-143, 90-144, 90-145, 97-140, 97-141, 97-142

1. Применение

Устройство должно использоваться только по назначению, описанному в данной инструкции. Любое иное применение считается ненадлежащим и может привести к повреждению устройства или создать опасность. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования.

2. Устройство

Светодиодный дисплей, 2 кнопки, воздухозаборник, воздуховыпускное отверстие, резервуар для воды, транспортировочные колеса, ручка для переноски, дренажный шланг, воздушный фильтр, вентилятор, компрессор, испаритель, конденсатор, расширительный клапан, резервуар для воды, поплавок, датчик уровня воды, сетевой шнур, вилка, корпус.

3. Установка

Поставьте устройство на ровную, устойчивую поверхность и эксплуатируйте его в вертикальном положении. Соблюдайте минимальные расстояния: 30 см с каждой стороны, 50 см сверху. Не ставьте устройство у стены или в закрытый шкаф. Не блокируйте воздухозаборник и воздуховыпускное отверстие. Не ставьте устройство на мягкие поверхности, которые могут закрыть вентиляционные отверстия.

4. Эксплуатация

Подключите устройство к электросети. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить устройство. Установите желаемую влажность кнопками + и −. Устройство автоматически включится, когда влажность воздуха превысит установленное значение. Когда влажность опустится ниже установленного значения, устройство автоматически выключится. Выключите устройство кнопкой ON/OFF. Опорожните резервуар для воды до того, как он полностью заполнится.

5. Технические данные

Модель	20 литров/день
Диапазон влажности	30–90% RH
Мощность	240 Вт
Напряжение	220–240 В, 50 Гц
Сила тока	1,1 А
Объем резервуара для воды	4,5 л
Габаритные размеры	350 × 250 × 540 мм
Вес	12,5 кг

Габаритные размеры в сборе:

6. Обслуживание

Регулярно очищайте резервуар для воды, воздушный фильтр и внутреннюю часть устройства. Промывайте воздушный фильтр каждые 2 недели теплой водой с мягким моющим средством и тщательно высушивайте перед повторной установкой. Не используйте абразивные чистящие средства или губки. Перед очисткой отключите устройство от электросети. Не погружайте устройство в воду.

7. Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается	Нет электропитания	Проверьте розетку и предохранитель
Нет воды в резервуаре	Резервуар установлен неправильно	Вставьте резервуар до упора
Слабый воздушный поток	Загрязненный фильтр	Очистите воздушный фильтр
Устройство выключается самостоятельно	Полный резервуар для воды	Опорожните резервуар для воды
Код ошибки E1	Ошибка датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
Код ошибки E2	Ошибка датчика уровня воды	Обратитесь в сервисный центр

8. Гарантия

Срок гарантии составляет 24 месяца с даты покупки. Гарантия распространяется на дефекты материалов и производства. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования не по назначению, отсутствия обслуживания, самостоятельного ремонта или вмешательства неуполномоченных лиц. Сохраните подтверждение покупки.

9. Утилизация

Устройство содержит хладагент R290 и подлежит утилизации в соответствии с правилами утилизации электрического и электронного оборудования. Не выбрасывайте устройство в обычные контейнеры для отходов. Сдайте устройство в пункт сбора электрического и электронного оборудования или в сервисный центр производителя.

10. Декларация соответствия

Производитель заявляет, что устройство соответствует директиве 2014/30/ЕС Европейского парламента и Совета об электромагнитной совместимости, директиве 2014/35/ЕС о низковольтном оборудовании и директиве 2011/65/ЕС об ограничении использования опасных веществ. Полный текст декларации доступен на веб-сайте производителя.

Производитель: NEO

Адрес: ul. Przykładowa 1, 00-000 Warszawa

Телефон: +48 000 000 000

E-mail: kontakt@neo.pl

Веб-сайт: www.neo.pl

neo-tools.com

NEO

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Осушувач повітря 20 літрів/день
NEO, 90-140, 90-141, 90-142, 90-143, 90-144, 90-145, 97-140, 97-141, 97-142

1. Застосування

Пристрій слід використовувати виключно за призначенням, описаним у цій інструкції з експлуатації. Будь-яке інше використання вважається неналежним і може пошкодити пристрій або створити небезпеку. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неналежного використання.

2. Будова пристрою

Світлодіодний дисплей, 2 кнопки, повітрозабірник, повітровипускний отвір, резервуар для води, транспортувальні колеса, ручка для перенесення, дренажний шланг, повітряний фільтр, вентилятор, компресор, випарник, конденсатор, розширювальний клапан, резервуар для води, поплавець, датчик рівня води, мережевий шнур, вилка, корпус.

3. Встановлення

Поставте пристрій на рівну, стійку поверхню та експлуатуйте його у вертикальному положенні. Дотримуйтеся мінімальних відстаней: 30 см з кожного боку, 50 см зверху. Не ставте пристрій біля стіни або в закриту шафу. Не блокуйте повітрозабірник і повітровипускний отвір. Не ставте пристрій на м'які поверхні, які можуть закрити вентиляційні отвори.

4. Експлуатація

Підключіть пристрій до електромережі. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути пристрій. Встановіть бажану вологість кнопками + і −. Пристрій автоматично увімкнеться, коли вологість повітря перевищить встановлене значення. Коли вологість опуститься нижче встановленого значення, пристрій автоматично вимкнеться. Вимкніть пристрій кнопкою ON/OFF. Спорожніть резервуар для води до того, як він повністю заповниться.

5. Технічні характеристики

Модель	20 літрів/день
Діапазон вологості	30–90% RH
Потужність	240 Вт
Напруга	220–240 В, 50 Гц
Сила струму	1,1 А
Об'єм резервуара для води	4,5 л
Габаритні розміри	350 × 250 × 540 мм
Вага	12,5 кг

Габаритні розміри в зборі:

6. Обслуговування

Регулярно очищайте резервуар для води, повітряний фільтр та внутрішню частину пристрою. Промивайте повітряний фільтр кожні 2 тижні теплою водою з м'яким миючим засобом і ретельно висушуйте перед повторним встановленням. Не використовуйте абразивні чистячі засоби або губки. Перед очищенням відключіть пристрій від електромережі. Не занурюйте пристрій у воду.

7. Усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Пристрій не вмикається	Немає електроживлення	Перевірте розетку та запобіжник
Немає води в резервуарі	Резервуар встановлено неправильно	Вставте резервуар до упору
Слабкий потік повітря	Забруднений фільтр	Очистіть повітряний фільтр
Пристрій вимикається самостійно	Повний резервуар для води	Спорожніть резервуар для води
Код помилки E1	Помилка датчика температури	Зверніться до сервісного центру
Код помилки E2	Помилка датчика рівня води	Зверніться до сервісного центру

8. Гарантія

Термін гарантії становить 24 місяці з дати покупки. Гарантія поширюється на дефекти матеріалів та виробництва. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок використання не за призначенням, відсутності обслуговування, самостійного ремонту або втручання неуповноважених осіб. Збережіть підтвердження покупки.

9. Утилізація

Пристрій містить холодоагент R290 і підлягає утилізації відповідно до правил утилізації електричного та електронного обладнання. Не викидайте пристрій у звичайні контейнери для відходів. Здайте пристрій у пункт збору електричного та електронного обладнання або в сервісний центр виробника.

10. Декларація відповідності

Виробник заявляє, що пристрій відповідає директиві 2014/30/ЄС Європейського парламенту та Ради про електромагнітну сумісність, директиві 2014/35/ЄС про низьковольтне обладнання та директиві 2011/65/ЄС про обмеження використання небезпечних речовин. Повний текст декларації доступний на веб-сайті виробника.

Виробник: NEO

Адреса: ul. Przykładowa 1, 00-000 Warszawa

Телефон: +48 000 000 000

E-mail: kontakt@neo.pl

Веб-сайт: www.neo.pl

neo-tools.com

NEO

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
Odvlhčovač vzduchu 20 litrů/den
NEO, 90-140, 90-141, 90-142, 90-143, 90-144, 90-145, 97-140, 97-141, 97-142

1. Použití

Zařízení používejte výhradně v souladu s tímto návodem k obsluze. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození zařízení nebo představovat nebezpečí. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.

2. Popis zařízení

Displej LED, 2 tlačítka, vzduchový vstup, vzduchový výstup, nádržka na vodu, transportní kolečka, transportní rukojeť, odtokové hadice, vzduchový filtr, ventilátor, kompresor, výparník, kondenzátor, expanzní ventil, nádržka na vodu, plovák, čidlo hladiny vody, napájecí kabel, zástrčka, kryt.

3. Instalace

Zařízení umístěte na rovný, stabilní povrch a provozujte ho ve svislé poloze. Dodržujte minimální vzdálenosti: 30 cm z každé strany, 50 cm nad zařízením. Zařízení nestavte ke stěně ani do uzavřené skříňky. Nezakrývejte vzduchový vstup ani výstup. Zařízení nestavte na měkké povrchy, které by mohly zakrýt ventilační otvory.

4. Obsluha

Připojte zařízení k elektrické síti. Stisknutím tlačítka ON/OFF zařízení zapnete. Nastavte požadovanou vlhkost pomocí tlačítek + a −. Zařízení se automaticky spustí, když vlhkost vzduchu překročí nastavenou hodnotu. Když vlhkost klesne pod nastavenou hodnotu, zařízení se automaticky vypne. Zařízení vypněte tlačítkem ON/OFF. Vyprázdněte nádržku na vodu dříve, než se zcela naplní.

5. Technické údaje

Model	20 litrů/den
Rozsah vlhkosti	30–90% RH
Výkon	240 W
Napětí	220–240 V, 50 Hz
Proud	1,1 A
Objem nádržky na vodu	4,5 l
Rozměry	350 × 250 × 540 mm
Hmotnost	12,5 kg

Rozměry v přehledu:

6. Údržba

Pravidelně čistěte nádržku na vodu, vzduchový filtr a vnitřek zařízení. Vzduchový filtr každé 2 týdny umyjte teplou vodou s jemným čisticím prostředkem a před opětovnou montáží ho důkladně vysušte. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky. Před čištěním zařízení odpojte od napájení. Nikdy zařízení neponořujte do vody.

7. Odstraňování závad

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení se nezapíná	Žádné napájení	Zkontrolujte zásuvku a pojistku
Žádná voda v nádržce	Nádržka není správně vložena	Zasuňte nádržku až na doraz
Slabý průtok vzduchu	Znečištěný filtr	Vyčistěte vzduchový filtr
Zařízení se samo vypíná	Plná nádržka na vodu	Vyprázdněte nádržku na vodu
Chybový kód E1	Chyba čidla teploty	Kontaktujte servis
Chybový kód E2	Chyba čidla hladiny vody	Kontaktujte servis

8. Záruka

Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, nedostatečnou údržbou, neoprávněnými opravami nebo zásahy neoprávněných osob. Uschovejte doklad o koupi.

9. Likvidace

Zařízení obsahuje chladivo R290 a podléhá předpisům o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevyhazujte zařízení do běžného domovního odpadu. Odevzdejte zařízení na sběrném místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení nebo v servisním středisku výrobce.

10. Prohlášení o shodě

Výrobce prohlašuje, že zařízení je v souladu se směrnicí 2014/30/EU Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí a směrnicí 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek. Úplné znění prohlášení je k dispozici na webových stránkách výrobce.

Výrobce: NEO

Adresa: ul. Przykładowa 1, 00-000 Warszawa

Telefon: +48 000 000 000

E-mail: kontakt@neo.pl

Webové stránky: www.neo.pl

neo-tools.com

NEO

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
Odvlhčovač vzduchu 20 litrov/deň
NEO, 90-140, 90-141, 90-142, 90-143, 90-144, 90-145, 97-140, 97-141, 97-142

1. Použitie

Zariadenie používajte výhradne v súlade s týmto návodom na obsluhu. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo predstavovať nebezpečenstvo. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia.

2. Popis zariadenia

Displej LED, 2 tlačidlá, vzduchový vstup, vzduchový výstup, nádržka na vodu, transportné kolieska, transportná rukoväť, odtokové hadice, vzduchový filter, ventilátor, kompresor, výparník, kondenzátor, expanzný ventil, nádržka na vodu, plavák, čidlo hladiny vody, napájací kábel, zástrčka, kryt.

3. Inštalácia

Zariadenie umiestnite na rovný, stabilný povrch a prevádzkujte ho vo zvislej polohe. Dodržujte minimálne vzdialenosti: 30 cm z každej strany, 50 cm nad zariadením. Zariadenie nestavajte k stene ani do uzavretej skrinky. Nezakrývajte vzduchový vstup ani výstup. Zariadenie nestavajte na mäkké povrchy, ktoré by mohli zakryť ventilačné otvory.

4. Obsluha

Pripojte zariadenie k elektrickej sieti. Stlačením tlačidla ON/OFF zariadenie zapnete. Nastavte požadovanú vlhkosť pomocou tlačidiel + a −. Zariadenie sa automaticky spustí, keď vlhkosť vzduchu prekročí nastavenú hodnotu. Keď vlhkosť klesne pod nastavenú hodnotu, zariadenie sa automaticky vypne. Zariadenie vypnite tlačidlom ON/OFF. Vyprázdnite nádržku na vodu skôr, než sa úplne naplní.

5. Technické údaje

Model	20 litrov/deň
Rozsah vlhkosti	30–90% RH
Výkon	240 W
Napätie	220–240 V, 50 Hz
Prúd	1,1 A
Objem nádržky na vodu	4,5 l
Rozmery	350 × 250 × 540 mm
Hmotnosť	12,5 kg

Rozmery v prehľade:

6. Údržba

Pravidelne čistite nádržku na vodu, vzduchový filter a vnútro zariadenia. Vzduchový filter každé 2 týždne umyte teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom a pred opätovnou montážou ho dôkladne vysušte. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky. Pred čistením zariadenie odpojte od napájania. Nikdy zariadenie neponárajte do vody.

7. Odstraňovanie porúch

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie sa nezapína	Žiadne napájanie	Skontrolujte zásuvku a poistku
Žiadna voda v nádržke	Nádržka nie je správne vložená	Zasuňte nádržku až na doraz
Slabý prietok vzduchu	Znečistený filter	Vyčistite vzduchový filter
Zariadenie sa samo vypína	Plná nádržka na vodu	Vyprázdnite nádržku na vodu
Chybový kód E1	Chyba čidla teploty	Kontaktujte servis
Chybový kód E2	Chyba čidla hladiny vody	Kontaktujte servis

8. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, nedostatočnou údržbou, neoprávnenými opravami alebo zásahmi neoprávnených osôb. Uschovajte doklad o kúpe.

9. Likvidácia

Zariadenie obsahuje chladivo R290 a podlieha predpisom o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach. Nevyhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Odovzdajte zariadenie na zbernom mieste pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia alebo v servisnom stredisku výrobcu.

10. Vyhlásenie o zhode

Výrobca vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ Európskeho parlamentu a Rady o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí a smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania nebezpečných látok. Úplné znenie vyhlásenia je k dispozícii na webovej stránke výrobcu.

Výrobca: NEO

Adresa: ul. Przykładowa 1, 00-000 Warszawa

Telefón: +48 000 000 000

E-mail: kontakt@neo.pl

Webová stránka: www.neo.pl

neo-tools.com

NEO

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Drėgmės surinktuvas 20 litrų/dieną
NEO, 90-140, 90-141, 90-142, 90-143, 90-144, 90-145, 97-140, 97-141, 97-142

1. Naudojimas

Prietaisą naudokite tik pagal šiame naudojimo vadove nurodytą paskirtį. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir gali sugadinti prietaisą arba kelti pavojų. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

2. Prietaiso sandara

Šviesos diodų ekranas, 2 mygtukai, oro įleidimo anga, oro išleidimo anga, vandens talpa, transportavimo ratukai, nešimo rankena, nuvedimo žarna, oro filtras, ventiliatorius, kompresorius, garintuvas, kondensatorius, plėtimosi vožtuvas, vandens talpa, plūdė, vandens lygio jutiklis, maitinimo laidas, kištukas, korpusas.

3. Montavimas

Prietaisą pastatykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus ir naudokite vertikalioje padėtyje. Laikykitės minimalių atstumų: 30 cm iš visų pusių, 50 cm virš prietaiso. Nestatykite prietaiso prie sienos ar uždarose spintelėse. Neužblokuokite oro įleidimo ir oro išleidimo angų. Nestatykite prietaiso ant minkštų paviršių, kurie gali uždengti ventiliacijos angas.

4. Naudojimas

Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Paspauskite mygtuką ON/OFF, kad įjungtumėte prietaisą. Nustatykite norimą drėgmės lygį mygtukais + ir −. Prietaisas automatiškai įsijungs, kai drėgmės lygis viršys nustatytą reikšmę. Kai drėgmės lygis nukris žemiau nustatytos reikšmės, prietaisas automatiškai išsijungs. Išjunkite prietaisą mygtuku ON/OFF. Ištu

1. Sicurezza elettrica

UNI/IEC Fig. 1, Art. 1, 4, 7 Ingresso 50, 51, 60, 61, 70

LV LATVIEŠU NORĀDĪJUMI

Modelis: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Paliktņa virsma

Paliktņa virsma ir izgatavota no augstākās pakāpes stikla, pieslēdzot pie zvaigznājuma, kas uz virsmas iezīmēts. Pārbaudiet, vai virsma ir tīra un sausa, pirms to ieslēdzat. Ja virsma ir netīra, notīriet to ar mīkstu, sausu drāniņu.

2. Patērētāja vadība

Paliktņa virsmas vadības ierīces ir saprotamā valodā ar īsiem aprakstiem, piktogrammām un skaidrām funkcijām. Viens pieskāriens pietiek, lai ieslēgtu vai izvēlētā ēdiena gatavošanas programmu. Ja vēlaties mainīt gatavošanas programmu, vienkārši pieskarieties citai programmai. Ja vēlaties mainīt gatavošanas laiku vai temperatūru, pieskarieties attiecīgajai vadības ierīcei, lai to aktivizētu, un pēc tam mainiet vērtību, pieskaroties vai velkot pirkstu.

3. Maņķis



Maņķis ir ērts veids, kā mainīt gatavošanas programmu vai temperatūru. Vienkārši pagrieziet maņķi pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu, vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu. Varat arī nospiest maņķi, lai izvēlētos gatavošanas programmu vai funkciju.

4. Tīrīšana ar ūdeni

Pirms tīrīšanas ar ūdeni pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas avota un pilnībā atdzisusi. Izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu un maigu mazgāšanas līdzekli, lai notīrītu ierīces ārējo virsmu. Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus priekšmetus, jo tie var sabojāt virsmu. Pēc tīrīšanas ar ūdeni noslaukiet ierīci sausā drāniņā.

5. Ierīces tehniskie dati

Produkta tehniskie dati ir norādīti tā tehniskajā datu lapā. Tehniskajā datu lapā ir iekļauta informācija par ierīces elektrisko jaudu, darbības spriegumu, izmēriem un citām svarīgām specifikācijām.

6. Ierīces uzstādīšana

Pirms lietošanas, uzpildiet ūdens tvertni!

Izņemiet ūdens tvertni no ierīces. Pārliecinieties, ka tvertnē nav gaisa burbuļu, un uzpildiet to līdz maksimālajam līmenim. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.

Pievienot tvaiku

Izņemiet tvaika cauruli no ierīces.

Sarkanā lenteslī

Sarkanajai lenteslī ir jābūt ar redzamu daļēju. Pārbaudiet, vai tā ir pareizi ievietota.

ES KASUTUSJUHEND

Mudelid: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Kasutatud

Kasutatud on kõrgeima klassi klaasist ja metallist tooteid, mis on ette nähtud kasutamiseks ainult siis, kui olete täielikult tutvunud kasutusjuhendi ja ohutusjuhistega. Enne kasutamist veenduge, et kõik kaitsekiled ja pakendid oleksid eemaldatud. Kasutage ainult originaalseid lisatarvikuid ja varuosi. Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud. Kõik hooldustööd peab tegema kvalifitseeritud isik. Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud. Kõik hooldustööd peab tegema kvalifitseeritud isik.

2. Kasutamine

Enne esmakordset kasutamist puhastage kõik osad põhjalikult. Kuivatage kõik osad hoolikalt. Asetage toode tasasele, kuivale ja stabiilsele pinnale. Ärge asetage toodet kuumale pinnale ega lähedale soojusallikatele. Ärge asetage toodet niiskele pinnale ega lähedale veeallikatele. Ärge asetage toodet ebastabiilsele pinnale, kus see võib kergesti ümber minna. Ärge asetage toodet pinnale, kus see võib kergesti ümber minna.

3. Puhastamine

Enne puhastamist veenduge, et toode on välja lülitatud ja jahtunud. Puhastage toodet pehme, niiske lapiga ja mõõduka pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid esemeid, kuna need võivad pinda kahjustada. Pärast puhastamist kuivatage toode hoolikalt pehme lapiga.

4. Transportimine, vajaduseta ei ole

Enne transportimist veenduge, et toode on välja lülitatud ja jahtunud. Kasutage originaalpakendit või sobivat pakendit, et vältida kahjustusi transpordi ajal.

5. Hooldus

Hooldage toodet regulaarselt, et tagada selle pikaajaline töökindlus. Kontrollige regulaarselt, kas kõik osad on korralikult kinnitatud ja kas need pole kahjustunud. Vahetage kahjustunud osad kohe originaalvaruosade vastu. Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud. Kõik hooldustööd peab tegema kvalifitseeritud isik.

6. Tehnilised andmed

Toote tehnilised andmed on toodud tehnilises andmelehes. Tehnilises andmelehes on toodud teave toote mõõtmete, kaalu, materjalide ja muude tehniliste andmete kohta.

7. Kasutuskõlbmatuks muutumine

Kui toode muutub kasutuskõlbmatuks, tuleb see viia ringlussevõtupunkti. Ärge visake toodet olmeprügi hulka. Järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid.

8. Garantii

Garantii kehtib ainult siis, kui toodet on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile. Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud väärkasutuse, hooletuse või õnnetuse tõttu.

9. Kontaktteave

Kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke ühendust müüjaga. Leiate müüja kontaktandmed ostudokumendilt.

10. Kõrvaldamine

Kõrvaldage toode vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake toodet olmeprügi hulka. Viige toode ringlussevõtupunkti.

LT VARTOTOJO VADOVAS

Modeliai: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Naudotojo

Naudotojo yra aukščiausios klasės stiklo ir metalo gaminys, skirtas naudoti tik po to, kai esate visiškai susipažinę su naudojimo instrukcija ir saugos nurodymais. Prieš naudodami įsitikinkite, kad nuo visų dalių nuimtos visos apsauginės plėvelės ir pakuotės. Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo.

2. Naudojimas

Prieš naudodami pirmą kartą, kruopščiai nuplaukite visas dalis. Gerai nusausinkite visas dalis. Padėkite gaminį ant lygaus, sausos ir stabilios paviršiaus. Nedėkite gaminio ant karšto paviršiaus ar šalia šilumos šaltinių. Nedėkite gaminio ant drėgno paviršiaus ar šalia vandens šaltinių. Nedėkite gaminio ant nestabilaus paviršiaus, kur jis lengvai gali apsiversti. Nedėkite gaminio ant paviršiaus, kur jis lengvai gali apsiversti.

3. Valymas

Prieš valydami įsitikinkite, kad gaminys yra išjungtas ir atvėsęs. Valykite gaminį minkšta, drėgna šluoste ir švelniu ploviklio tirpalu. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ar aštrių daiktų, nes jie gali pažeisti paviršių. Po valymo gaminį nusausinkite minkšta šluoste.

4. Gabenimas, jei nereikia

Prieš gabendami įsitikinkite, kad gaminys yra išjungtas ir atvėsęs. Gabenimui naudokite originalią pakuotę arba tinkamą pakuotę, kad išvengtumėte pažeidimų transportuojant. Laikykite originalią pakuotę saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte ją naudoti gabenimui.

5. Priežiūra

Prižiūrėkite gaminį reguliariai, kad užtikrintumėte ilgalaikį jo veikimą. Reguliariai tikrinkite, ar visos dalys tinkamai pritvirtintos ir ar nepažeistos. Nedelsdami pakeiskite pažeistas dalis originalių atsarginių dalių pakaitalais. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo.

6. Techniniai duomenys

Techniniai gaminio duomenys pateikti techninių duomenų lape. Techniniuose duomenų lapuose pateikiama informacija apie gaminio matmenis, svorį, medžiagas ir kitus techninius duomenis.

7. Netinkamumas naudoti

Kai gaminys tampa netinkamas naudoti, jį reikia nuvežti į perdirbimo punktą. Nemeskite gaminio į buitinių atliekų srautą. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų.

8. Garantija

Garantija galioja tik tuo atveju, jei gaminys naudojamas pagal naudojimo instrukciją. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, aplaidumo ar nelaimingo atsitikimo.

9. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų arba reikia pagalbos, kreipkitės į pardavėją. Pardavėjo kontaktinius duomenis rasite pirkimo dokumente.

10. Šalinimas

Gaminį šalinkite pagal vietos taisykles. Nemeskite gaminio į buitinių atliekų srautą. Nuvežkite gaminį į perdirbimo punktą.

SK INŠTRUKCIE ZA POUŽITIE

Zákaznícke servisné stredisko

Modely: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Spotrebiteľ

Spotrebič je výrobok najvyššej triedy z kvalitného skla a kovu, ktorý je určený na používanie až po tom, ako ste sa dôkladne oboznámili s návodom na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Pred použitím sa uistite, že boli odstránené všetky ochranné fólie a obaly. Používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený. Všetky servisné práce musí vykonať kvalifikovaná osoba. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený. Všetky servisné práce musí vykonať kvalifikovaná osoba.

2. Používanie

Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti. Všetky časti dobre vysušte. Umiestnite spotrebič na rovný, suchý a stabilný povrch. Nedávajte spotrebič na horúci povrch ani do blízkosti zdrojov tepla. Nedávajte spotrebič na mokrý povrch ani do blízkosti zdrojov vody. Nedávajte spotrebič na nestabilný povrch, kde sa môže ľahko prevrátiť. Nedávajte spotrebič na povrch, kde sa môže ľahko prevrátiť.

3. Čistenie

Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý a vychladnutý. Čistite spotrebič mäkkou, vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani ostré predmety, pretože môžu poškodiť povrch. Po čistení spotrebič dôkladne vysušte mäkkou handričkou.

4. Preprava, ak nie je potrebná

Pred prepravou sa uistite, že je spotrebič vypnutý a vychladnutý. Na prepravu použite originálny obal alebo vhodný obal, aby ste predišli poškodeniu počas prepravy. Originálny obal uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste ho mohli použiť na prepravu v budúcnosti.

5. Údržba

Spotrebič pravidelne udržiavajte, aby ste zabezpečili jeho dlhodobú prevádzkyschopnosť. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky diely správne pripevnené a či nie sú poškodené. Poškodené diely okamžite vymeňte originálnymi náhradnými dielmi. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený. Všetky servisné práce musí vykonať kvalifikovaná osoba. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený. Všetky servisné práce musí vykonať kvalifikovaná osoba.

6. Technické údaje

Technické údaje spotrebiča sú uvedené v jeho technickom liste. Technický list obsahuje informácie o rozmeroch spotrebiča, jeho hmotnosti, použitých materiáloch a ďalších technických údajoch.

7. Vyradenie z prevádzky

Keď spotrebič prestane byť funkčný, odovzdajte ho na zberné miesto. Nevyhadzujte spotrebič do komunálneho odpadu. Dodržiavajte miestne predpisy o nakladaní s odpadom.

8. Záruka

Záruka platí len vtedy, ak sa spotrebič používa v súlade s návodom na obsluhu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nedbalosťou alebo nehodou.

9. Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo potrebujete pomoc, obráťte sa na predajcu. Kontaktné údaje predajcu nájdete na nákupnom doklade.

10. Likvidácia

Spotrebič zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Nevyhadzujte spotrebič do komunálneho odpadu. Odovzdajte spotrebič na zberné miesto.

SL NAVODILA ZA UPORABO

Modeli: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Uporabnik

Izdelek je izdelek najvišje kakovosti iz stekla in kovine, ki je namenjen uporabi šele, ko ste se temeljito seznanili z navodili za uporabo in varnostnimi navodili. Pred uporabo se prepričajte, da so bile odstranjene vse zaščitne folije in embalaža. Uporabljajte samo originalno opremo in nadomestne dele. Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan. Vsa vzdrževalna dela mora opraviti usposobljena oseba. Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan. Vsa vzdrževalna dela mora opraviti usposobljena oseba.

2. Uporaba

Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele. Vse dele dobro posušite. Izdelek postavite na ravno, suho in stabilno površino. Izdelka ne postavljajte na vročo površino ali v bližino virov toplote. Izdelka ne postavljajte na mokro površino ali v bližino virov vode. Izdelka ne postavljajte na nestabilno površino, kjer se lahko zlahka prevrne. Izdelka ne postavljajte na površino, kjer se lahko zlahka prevrne.

3. Čiščenje

Pred čiščenjem se prepričajte, da je izdelek izklopljen in ohlajen. Izdelek čistite z mehko, vlažno krpo in blagim čistilom. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali ostrih predmetov, saj lahko poškodujejo površino. Po čiščenju izdelek dobro posušite z mehko krpo.

4. Prevoz, če ni potreben

Pred prevozom se prepričajte, da je izdelek izklopljen in ohlajen. Za prevoz uporabite originalno ali primerno embalažo, da preprečite poškodbe med prevozom. Originalno embalažo shranite na varnem mestu, da jo boste lahko uporabili za prevoz v prihodnje.

5. Vzdrževanje

Izdelek redno vzdržujte, da zagotovite njegovo dolgoročno delovanje. Redno preverjajte, ali so vsi deli pravilno pritrjeni in ali niso poškodovani. Poškodovane dele takoj zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli. Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan. Vsa vzdrževalna dela mora opraviti usposobljena oseba. Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan. Vsa vzdrževalna dela mora opraviti usposobljena oseba.

6. Tehnični podatki

Tehnični podatki izdelka so navedeni v njegovem tehničnem listu. Tehnični list vsebuje informacije o dimenzijah izdelka, njegovi teži, uporabljenih materialih in drugih tehničnih podatkih.

7. Izločitev iz uporabe

Ko izdelek preneha delovati, ga oddajte na zbirnem mestu. Izdelka ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Upoštevajte lokalne predpise o ravnanju z odpadki.

8. Garancija

Garancija velja samo, če se izdelek uporablja v skladu z navodili za uporabo. Garancija ne krije poškodb, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnosti ali nesreče.

9. Kontaktni podatki

Če imate vprašanja ali potrebujete pomoč, se obrnite na prodajalca. Kontaktne podatke prodajalca najdete na nakupovalnem računu.

10. Odstranjevanje

Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Ne odlagajte izdelka med gospodinjske odpadke. Izdelek oddajte na zbirnem mestu.

ES MANUAL DE USO

Modelos: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Usuario

El usuario de este producto es un producto de gama alta de vidrio y metal que solo debe utilizarse después de haberse familiarizado por completo con el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad. Antes de usarlo, asegúrese de que se hayan retirado todas las películas protectoras y el embalaje. Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales. No utilice el producto si está dañado. Todo el mantenimiento debe ser realizado por una persona cualificada. No utilice el producto si está dañado. Todo el mantenimiento debe ser realizado por una persona cualificada.

2. Uso

Antes de usarlo por primera vez, limpie bien todas las piezas. Seque bien todas las piezas. Coloque el producto sobre una superficie plana, seca y estable. No coloque el producto sobre una superficie caliente ni cerca de fuentes de calor. No coloque el producto sobre una superficie húmeda ni cerca de fuentes de agua. No coloque el producto sobre una superficie inestable donde pueda volcarse fácilmente. No coloque el producto sobre una superficie donde pueda volcarse fácilmente.

3. Limpieza

Antes de limpiar, asegúrese de que el producto esté apagado y frío. Limpie el producto con un paño suave, húmedo y un detergente suave. No utilice productos de limpieza abrasivos ni objetos afilados, ya que pueden dañar la superficie. Después de limpiar, seque el producto con un paño suave.

4. Transporte, si no es necesario

Antes de transportar, asegúrese de que el producto esté apagado y frío. Utilice el embalaje original o uno adecuado para evitar daños durante el transporte. Guarde el embalaje original en un lugar seguro para poder utilizarlo para transportar el producto en el futuro.

5. Mantenimiento

Mantenga el producto con regularidad para garantizar su funcionamiento a largo plazo. Compruebe con regularidad que todas las piezas estén bien fijadas y no estén dañadas. Sustituya inmediatamente las piezas dañadas por piezas de repuesto originales. No utilice el producto si está dañado. Todo el mantenimiento debe ser realizado por una persona cualificada. No utilice el producto si está dañado. Todo el mantenimiento debe ser realizado por una persona cualificada.

6. Datos técnicos

Los datos técnicos del producto se encuentran en su ficha técnica. La ficha técnica incluye información sobre las dimensiones, el peso, los materiales y otros datos técnicos del producto.

7. Inutilización

Cuando el producto ya no funcione, llévelo a un punto de reciclaje. No tire el producto a la basura doméstica. Respete la normativa local sobre gestión de residuos.

8. Garantía

La garantía solo es válida si el producto se ha utilizado de acuerdo con el manual de instrucciones. La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido, negligencia o accidente.

9. Información de contacto

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con su distribuidor. Encontrará los datos de contacto del distribuidor en el justificante de compra.

10. Eliminación

Deseche el producto según la normativa local. No tire el producto a la basura doméstica. Lleve el producto a un punto de reciclaje.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Μοντέλα: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Χρήστης

Το προϊόν είναι προϊόν υψηλής ποιότητας από γυαλί και μέταλλο και προορίζεται για χρήση μόνο αφού έχετε εξοικειωθεί πλήρως με τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι προστατευτικές μεμβράνες και η συσκευασία. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο. Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο άτομο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο. Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο άτομο.

2. Χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε καλά όλα τα μέρη. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη. Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε υγρή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές νερού. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια όπου μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε επιφάνεια όπου μπορεί εύκολα να ανατραπεί.

3. Καθάρισμα

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και κρύο. Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα, καθώς μπορούν να καταστρέψουν την επιφάνεια. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί.

4. Μεταφορά, εάν δεν είναι απαραίτητη

Πριν από τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και κρύο. Χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία ή μια κατάλληλη συσκευασία για να αποφύγετε ζημιές κατά τη μεταφορά. Φυλάξτε την αρχική συσκευασία σε ασφαλές μέρος, ώστε να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά του προϊόντος στο μέλλον.

5. Συντήρηση

Συντηρείτε το προϊόν τακτικά για να διασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη λειτουργία του. Ελέγχετε τακτικά ότι όλα τα μέρη είναι σωστά στερεωμένα και ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά. Αντικαθιστάτε αμέσως τα κατεστραμμένα μέρη με γνήσια ανταλλακτικά. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο. Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο άτομο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο. Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο άτομο.

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος αναγράφονται στο τεχνικό φύλλο δεδομένων. Το τεχνικό φύλλο δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις, το βάρος, τα υλικά και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

7. Απόσυρση από τη χρήση

Όταν το προϊόν παύσει να λειτουργεί, παραδώστε το σε σημείο συλλογής. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

8. Εγγύηση

Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση, αμέλεια ή ατύχημα.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πωλητή. Τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή θα τα βρείτε στην απόδειξη αγοράς.

10. Απόρριψη

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε το προϊόν σε σημείο συλλογής.

SE BRUKSANVISNING

Modeller: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Användare

Produkten är en produkt av högsta kvalitet av glas och metall som endast ska användas efter att du har bekantat dig med bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna. Innan du använder produkten, se till att alla skyddsfilmer och förpackningar har tagits bort. Använd endast originaltillbehör och reservdelar. Använd inte produkten om den är skadad. Allt underhåll måste utföras av en kvalificerad person. Använd inte produkten om den är skadad. Allt underhåll måste utföras av en kvalificerad person.

2. Användning

Innan du använder den för första gången, rengör alla delar noggrant. Torka alla delar noggrant. Placera produkten på en plan, torr och stabil yta. Placera inte produkten på en varm yta eller i närheten av värmekällor. Placera inte produkten på en våt yta eller i närheten av vattenkällor. Placera inte produkten på en instabil yta där den lätt kan välta. Placera inte produkten på en yta där den lätt kan välta.

3. Rengöring

Innan du rengör produkten, se till att den är avstängd och kall. Rengör produkten med en mjuk, fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller vassa föremål, eftersom de kan skada ytan. Torka produkten med en mjuk trasa efter rengöring.

4. Transport, om den inte behövs

Innan du transporterar produkten, se till att den är avstängd och kall. Använd originalförpackningen eller en lämplig förpackning för att undvika skador under transport. Förvara originalförpackningen på ett säkert ställe så att du kan använda den för att transportera produkten i framtiden.

5. Underhåll

Underhåll produkten regelbundet för att säkerställa dess långsiktiga funktion. Kontrollera regelbundet att alla delar är korrekt fastsatta och att de inte är skadade. Byt ut skadade delar mot originalreservdelar. Använd inte produkten om den är skadad. Allt underhåll måste utföras av en kvalificerad person. Använd inte produkten om den är skadad. Allt underhåll måste utföras av en kvalificerad person.

6. Tekniska data

Produktens tekniska data finns i dess tekniska datablad. Det tekniska databladet innehåller information om produktens dimensioner, vikt, material och andra tekniska data.

7. Avfallshantering

När produkten inte längre fungerar ska den lämnas in till en återvinningsstation. Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.

8. Garanti

Garantin gäller endast om produkten har använts i enlighet med bruksanvisningen. Garantin täcker inte skador som har uppstått på grund av felaktig användning, försummelse eller olycka.

9. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller behöver hjälp, kontakta din återförsäljare. Du hittar återförsäljarens kontaktuppgifter på inköpskvittot.

10. Kassering

Kassera produkten enligt lokala föreskrifter. Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Lämna produkten till en återvinningsstation.

PT MANUAL DE UTILIZADOR

Modelos: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Utilizador

O produto é um produto de alta qualidade em vidro e metal que só deve ser utilizado depois de se ter familiarizado com o manual de instruções e as instruções de segurança. Antes de utilizar, certifique-se de que todas as películas protetoras e embalagens foram removidas. Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Não utilize o produto se estiver danificado. Todas as operações de manutenção devem ser efetuadas por uma pessoa qualificada. Não utilize o produto se estiver danificado. Todas as operações de manutenção devem ser efetuadas por uma pessoa qualificada.

2. Utilização

Antes da primeira utilização, limpe bem todas as peças. Seque bem todas as peças. Coloque o produto numa superfície plana, seca e estável. Não coloque o produto numa superfície quente ou perto de fontes de calor. Não coloque o produto numa superfície húmida ou perto de fontes de água. Não coloque o produto numa superfície instável onde possa facilmente virar. Não coloque o produto numa superfície onde possa facilmente virar.

3. Limpeza

Antes de limpar, certifique-se de que o produto está desligado e frio. Limpe o produto com um pano macio, húmido e um detergente suave. Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem objetos afiados, pois podem danificar a superfície. Após a limpeza, seque o produto com um pano macio.

4. Transporte, se não for necessário

Antes de transportar, certifique-se de que o produto está desligado e frio. Utilize a embalagem original ou uma adequada para evitar danos durante o transporte. Guarde a embalagem original num local seguro para poder utilizá-la para transportar o produto no futuro.

5. Manutenção

Mantenha o produto regularmente para garantir o seu funcionamento a longo prazo. Verifique regularmente se todas as peças estão bem fixadas e se não estão danificadas. Substitua imediatamente as peças danificadas por peças sobressalentes originais. Não utilize o produto se estiver danificado. Todas as operações de manutenção devem ser efetuadas por uma pessoa qualificada. Não utilize o produto se estiver danificado. Todas as operações de manutenção devem ser efetuadas por uma pessoa qualificada.

6. Dados técnicos

Os dados técnicos do produto encontram-se na sua ficha técnica. A ficha técnica inclui informações sobre as dimensões, o peso, os materiais e outros dados técnicos do produto.

7. Inutilização

Quando o produto deixar de funcionar, leve-o a um ponto de reciclagem. Não deite o produto fora com o lixo doméstico. Respeite a regulamentação local sobre gestão de resíduos.

8. Garantia

A garantia só é válida se o produto for utilizado de acordo com o manual de instruções. A garantia não cobre danos causados por utilização indevida, negligência ou acidente.

9. Informação de contacto

Se tiver alguma questão ou precisar de ajuda, contacte o seu revendedor. Encontrará os dados de contacto do revendedor no comprovativo de compra.

10. Eliminação

Elimine o produto de acordo com a regulamentação local. Não deite o produto fora com o lixo doméstico. Leve o produto a um ponto de reciclagem.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modellek: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Felhasználó

A termék kiváló minőségű üvegből és fémből készült termék, amelyet csak akkor használjon, ha teljesen megismerkedett a használati utasítással és a biztonsági előírásokkal. Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden védőfóliát és csomagolást eltávolított. Csak eredeti tartozékokat és alkatrészeket használjon. Ne használja a terméket, ha sérült. Minden karbantartási munkát szakember végezzen. Ne használja a terméket, ha sérült. Minden karbantartási munkát szakember végezzen.

2. Használat

Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt. Szárítsa meg alaposan az összes alkatrészt. Helyezze a terméket egy sík, száraz és stabil felületre. Ne helyezze a terméket forró felületre vagy hőforrások közelébe. Ne helyezze a terméket nedves felületre vagy vízforrások közelébe. Ne helyezze a terméket instabil felületre, ahol könnyen felborulhat. Ne helyezze a terméket olyan felületre, ahol könnyen felborulhat.

3. Tisztítás

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva és lehűlt. Tisztítsa a terméket puha, nedves kendővel és enyhe tisztítószerrel. Ne használjon súrolószereket vagy éles tárgyakat, mert ezek károsíthatják a felületet. Tisztítás után szárítsa meg a terméket puha kendővel.

4. Szállítás, ha nincs rá szükség

Szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva és lehűlt. Szállításhoz használja az eredeti csomagolást vagy egy megfelelő csomagolást, hogy elkerülje a sérüléseket a szállítás során. Tárolja az eredeti csomagolást biztonságos helyen, hogy a jövőben is használhassa a termék szállításához.

5. Karbantartás

Rendszeresen karbantartsa a terméket, hogy hosszú távon működőképes maradjon. Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van-e, és nincs-e rajta sérülés. Cserélje ki azonnal a sérült alkatrészeket eredeti pótalkatrészekre. Ne használja a terméket, ha sérült. Minden karbantartási munkát szakember végezzen. Ne használja a terméket, ha sérült. Minden karbantartási munkát szakember végezzen.

6. Műszaki adatok

A termék műszaki adatai a műszaki adatlapon találhatók. A műszaki adatlap információkat tartalmaz a termék méreteiről, súlyáról, anyagairól és egyéb műszaki adatairól.

7. Használhatatlanná válás

Amikor a termék már nem működik, vigye el egy gyűjtőhelyre. Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba. Tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat.

8. Garancia

A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket a használati utasításnak megfelelően használják. A garancia nem fedezi a helytelen használat, hanyagság vagy baleset okozta károkat.

9. Kapcsolattartási információk

Ha kérdése van vagy segítségre van szüksége, forduljon az eladóhoz. Az eladó kapcsolattartási adatait a vásárlási bizonylaton találja.

10. Ártalmatlanítás

Ártalmatlanítsa a terméket a helyi előírásoknak megfelelően. Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba. Vigye el a terméket egy gyűjtőhelyre.

FI KÄYTTÖOHJE

Mallit: Bora 40 Top, Bora 40 Top Wi-Fi, Bora 40 Top 4L, Bora 40 Top 4L Wi-Fi

1. Käyttäjä

Tuote on korkealaatuinen lasista ja metallista valmistettu tuote, jota saa käyttää vasta, kun olet perehtynyt käyttöohjeeseen ja turvallisuusohjeisiin. Varmista ennen käyttöä, että kaikki suojakalvot ja pakkaukset on poistettu. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Kaikki huoltotyöt on annettava pätevän henkilön tehtäväksi. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Kaikki huoltotyöt on annettava pätevän henkilön tehtäväksi.

2. Käyttö

Ennen ensimmäistä käyttökertaa puhdista kaikki osat huolellisesti. Kuivaa kaikki osat huolellisesti. Aseta tuote tasaiselle, kuivalle ja vakaalle alustalle. Älä aseta tuotetta kuumalle pinnalle tai lämmönlähteiden lähelle. Älä aseta tuotetta kostealle pinnalle tai vesilähteiden lähelle. Älä aseta tuotetta epävakaalle alustalle, jossa se voi helposti kaatua. Älä aseta tuotetta alustalle, jossa se voi helposti kaatua.

3. Puhdistus

Ennen puhdistusta varmista, että tuote on sammutettu ja jäähtynyt. Puhdista tuote pehmeällä, kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä esineitä, koska ne voivat vaurioittaa pintaa. Kuivaa tuote puhdistuksen jälkeen pehmeällä liinalla.

4. Kuljetus, jos ei tarpeen

Ennen kuljetusta varmista, että tuote on sammutettu ja jäähtynyt. Käytä kuljetukseen alkuperäistä pakkausta tai sopivaa pakkausta, jotta vältät vaurioita kuljetuksen aikana. Säilytä alkuperäinen pakkaus turvallisessa paikassa, jotta voit käyttää sitä tuotteen kuljettamiseen tulevaisuudessa.

5. Huolto

Huolla tuote säännöllisesti, jotta sen pitkäaikainen toiminta on taattu. Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat oikein kiinnitetty ja ettei niissä ole v